

無線LAN（Wi-Fi）について

💡 無線LAN（Wi-Fi）について

詳細設定について

必要に応じて、無線LAN機能の詳細設定を変更することもできます。詳しくは、「[LAN Wi-Fi設定を行う](#)」を参照してください。

同時接続について

お買い上げ時の設定では、本機は無線LAN端末を32台（SSID A）まで接続できます。マルチSSID機能（SSID B）をONにすると、SSID A／Bで各32台（合計64台）まで接続できます。

また、無線LAN接続、USB接続を同時に利用することもでき、その場合の最大接続台数は無線LAN接続64台、USB接続1台の合計65台となります。クレードル（別売）を利用した場合の最大接続台数は無線LAN接続64台、有線LAN接続1台の合計65台となります。

❗ 無線LAN（Wi-Fi）利用時のご注意

セキュリティーについて

セキュリティーを確保するため、お買い上げ時に設定されているWi-Fi名（SSID）とパスワード（セキュリティキー：WPAキーまたはWEPキー）を変更してお使いになるようおすすめします。

通信速度について

本機に接続している無線LAN端末の接続数などによっては、最大通信速度が低下する場合があります。

概要

本機はIEEE802.11a/b/g/n/ac/axの無線LAN規格に対応しており、無線LAN規格IEEE802.11a/n/ac/ax（5GHz帯）、IEEE802.11b/g/n/ax（2.4GHz帯）に対応している無線LAN対応機器と接続できます。

また、本機はWPS（Wi-Fi Protected Setup™）機能に対応しており、お使いの無線LAN端末がWPS機能に対応している場合には、無線LANの接続設定を行うことができます。

WPS機能に対応していない無線LAN端末でも、本機に設定されたWi-Fi名（SSID）とパスワード（セキュリティキー：WPAキーまたはWEPキー）を入力するだけで簡単に接続することができます。

Wi-Fi名（SSID）とパスワード（セキュリティキー）については、「[Wi-Fi名（SSID）とパスワード（セキュリティキー）について](#)」を参照してください。

- これらの設定は、はじめて接続するときに行います。いったん設定したあとは、無線LAN端末の仕様や設定によっては、本機と無線LAN端末の無線LAN機能をONにするだけで、自動的に接続が再開されます。