

Macへの取り付け／取り外し

！ 取り外し時のご注意

本機を取り外す前に、WEB UIを終了させてください。


Macに本機を取り付ける

1

Macの電源を入れる

2

本機の外部接続端子にUSBケーブルを接続し、USBプラグをMacに差し込む



■ Macが本機を認識します（Macが本機を認識するまでしばらくかかります）。

Macから本機を取り外す

データのアップロードやダウンロードなどが終了していることを確認し、本機を取り外してください。

1


データのアップロードやダウンロードなどが終了していることを確認

認

- ・データ通信中は本機を取り外さないでください。

2

Macから本機を取り外す



■ 取り外しが完了します。