

Macでのドライバのインストール／アンインストール

インストールとアンインストールについて

本機をはじめて接続したときは、Macに搭載されているデバイスドライバが自動的にインストールされます。手動でのドライバのインストール／アンインストールの操作は不要です。

- ・本機をMacに接続すると、デスクトップに「Pocket WiFi」アイコンが表示されますが操作は不要です。

+ ドライバが自動的にインストールされなかった場合

ドライバをインストールする

ドライバが自動的にインストールされなかった場合は、手動でドライバをインストールしてください。

本機をMacに接続する → デスクトップの **ZTEMODEM** →
「ZTEMODEM」フォルダの **5G Mobile Hotspot** → ユーザー名とパスワードを入力 → **OK**

 インストールが完了します。

ドライバをアンインストールする

手動でインストールしたドライバをアンインストールする場合は、次の方法で操作してください。

「アプリケーション」の画面を表示 → **Uninstall 5G Mobile Hotspot** → ユーザー名とパスワードを入力 → **OK** → **Uninstall**

 アンインストールが完了します。