

Wi-Fi名 (SSID) を設定する

本機のWi-Fi名 (SSID) やパスワード (セキュリティキー: WPAキーまたはWEPキー) を設定します。

また、2つのSSIDを利用できるマルチSSID機能 (SSID B) のON/OFFを設定します。

Wi-Fi名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー) を設定する

お買い上げ時のWi-Fi名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー) は次のとおり設定されています。

- ・Wi-Fi名 (SSID) : 「A501ZTa-XXXXXX」 (SSID A) および「A501ZTb-XXXXXX」 (SSID B)
(末尾は製品ごとに異なる6桁の英数字)
- ・パスワード (セキュリティキー) : 「XXXXXXXXa」 (SSID A) および「XXXXXXXXb」 (SSID B)
(製品ごとに異なる8桁の英数字)

1

Wi-Fi名



2

SSID A



3

OK



4

SSIDを入力 → OK



5

パスワード (セキュリティキー)



6

OK



7

パスワードを入力 → OK



■ 入力したWi-Fi名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー) が設定されます。

! Wi-Fi名 (SSID) およびパスワード (セキュリティキー) に設定できる文字について

Wi-Fi名 (SSID) およびパスワード (セキュリティキー) に設定できる文字は次のとおりとなります。

- ・Wi-Fi名 (SSID) : 32文字以内で入力してください。
0~9、a~z、A~Z、半角記号 (- . _) 、スペースが利用できます。
- ・パスワード (セキュリティキー) : セキュリティの種類によって異なります。
暗号化方式がWEPの場合 : 5文字、あるいは13文字で入力してください。
0~9、a~z、A~Z、半角記号 (! # () + - . / % = ? @ ^ _ { | } ~) が利用できます。
- 認証方法がWPA-PSKの場合 : 8文字から63文字で入力してください。
0~9、a~z、A~Z、半角記号 (! # () + - . / % = ? @ ^ _ { | } ~ .) が利用できます。

マルチSSID機能 (SSID B) をONにする

マルチSSID機能 (SSID B) をONにし、SSID Bについて無線LANの基本的な設定を行います。

- ・接続している無線LAN端末の接続数によっては、最大通信速度が低下する場合があります。

1

Wi-Fi名



2

「SSID B」の OFF



「SSID B」が ON になります。