


アプリケーション初回起動時の確認画面について

アプリケーションをはじめて起動したときは、動作について設定が必要になります。

アプリケーションに必要な許可を設定する


アプリケーションによって、表示される確認画面の種類や内容は異なります。

ここでは、（カメラ）をはじめて起動したときの操作を例に説明します。

- ・機能の利用を許可しなかった場合、アプリケーションが正常に動作しないことがあります。

1

ホーム画面で   (カメラ)



2

許可しない / 許可











 設定が完了します。

- ・通常は「許可」を選択し、機能の利用を許可してください。
- ・利用する機能が複数ある場合、以降も同様に操作してください。







+ その他の方法でアプリケーションに必要な許可を設定する



アプリケーションごとに利用する機能を設定する

ホーム画面で   (設定)  アプリ  アプリケーションをタップ  権限  機能をタップ

- ・機能をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

機能ごとに利用を許可するアプリケーションを設定する

ホーム画面で   (設定)  アプリ  アプリの権限  機能をタップ  アプリケーションをタップ

- ・アプリケーションをタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。