

電源を入れる／切る


電源を入れる際のご注意

本機の電源を入れる前に、SIMカードを取り付けてください。
SIMカードの取り付けをしないで初期設定を行うと、アプリが正常にインストールされない可能性があります。

電源を入れる

1

画面に Android One のロゴが表示されるまで、電源キーを長押し



電源が入り、しばらくするとロック画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

ロック画面を上にフリック



ホーム画面が表示されます。

初期設定時の操作について

はじめて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されることがあります。

- ・初期設定画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・初期設定を完了するには、ネットワークへの接続が必要です。

電源を切る

1

電源キーを長押し



2

電源を切る



電源が切れます。