

# MMS / SMS設定

MMS / SMSに関する設定を行います。

## MMSの設定


設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
表示方法	会話型表示とリスト型表示を切り替えます。
カラーテーマ	背景色などに使用される色を設定します。
通知の表示方法	メールを受信したときの通知の表示方法を設定します。
電話帳登録済み	電話帳に登録済みの相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
指定ドメイン	指定ドメインに登録した相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
未登録	電話帳に未登録の相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
指定ドメイン受信設定	指定ドメインのメールBOXで受け取るドメインを指定します。
フィルター設定 <sup>1</sup>	受信するメールを指定したフォルダーに自動で振り分ける設定をします。
署名 <sup>1</sup>	設定した署名をメールの末尾に自動的に入力します。
MMSメールアドレスの確認	MMSメールアドレスを確認します。
MMSの引継ぎ	メッセージで受信したMMSデータを引継ぎます。
メール (MMS) をバックアップ	メールデータをバックアップします。

<sup>1</sup> 表示方法が「リスト型」のときに設定できます。

## 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (メール)



## 2

☰ → 設定



☑ 設定画面が表示されます。

## 3

MMSのアカウントをタップ → 各項目を設定



☑ 設定が反映されます。

## + 設定利用時の操作

メールBOX / メール送受信 / 受信箱 / メール詳細画面に表示される文字の大きさを変更する

設定画面で **文字の大きさ** → **小** / **中** / **大** / **特大**

・会話型表示では、メール詳細画面に表示される文字の大きさを変更できません。

会話型で見るボタンを表示するかどうかを設定する

設定画面で **会話型で見るボタンを表示する**

・リスト型のメール詳細画面に表示される「会話型で見る」ボタンを表示 / 非表示にできます。  
・**会話型で見るボタンを表示する** をタップするたびに、設定 (●) / 解除 (○) が切り替わります。

会話型で送信確認をするかどうかを設定する

設定画面で **会話型で送信確認をする**

・**会話型で送信確認をする** をタップするたびに、設定 (●) / 解除 (○) が切り替わります。

リスト型でメールを転送する際に、文頭に記号を追加するかどうかを設定する

設定画面で **転送の文頭に「>」を追加する**

・**転送の文頭に「>」を追加する** をタップするたびに、設定 (●) / 解除 (○) が切り替わります。


## SMSの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
カラーテーマ	背景色などに使用される色を設定します。
通知の表示方法	メールを受信したときの通知の表示方法を設定します。
電話帳登録済み	電話帳に登録済みの相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
未登録	電話帳に未登録の相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
SMSの引継ぎ	メッセージで受信したSMSデータを引継ぎます。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (メール)



2

→ 設定



設定画面が表示されます。

3

SMSのアカウントをタップ → 各項目を設定



設定が反映されます。

## + 設定利用時の操作

メールBOX / メール送受信画面に表示される文字の大きさを変更する

設定画面で **文字の大きさ** → **小** / **中** / **大** / **特大**

会話型で送信確認をするかどうかを設定する

設定画面で **会話型で送信確認をする**

・ **会話型で送信確認をする** をタップするたびに、設定 (●) / 解除 (○) が切り替わります。