

# 充電する

## ！ 充電について

別売のACアダプタは、防水性能を有していません。本機または周辺機器が濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。


## ACアダプタで充電する

ACアダプタは別売品です。ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはワイモバイルのホームページを参照してください。

- ・お使いになるACアダプタの取扱説明書を参照してください。ここでは、ACアダプタ（USB Type-C Quick Charge 3.0対応）[ZSCAZY]（Y!mobile Selection USB Type-C急速充電ACアダプタ [Y1-AC17-TCQC]）を使用して充電する方法を例に説明します。


### 1

本機の外部接続端子にACアダプタのType-Cプラグを差し込む



### 2

ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む



🔌 充電が始まると、通知ランプが赤色に点灯します。充電が完了すると、通知ランプが緑色に点灯します。

### 3

充電が終わったら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、ACアダプタのType-Cプラグを本機から抜く

🔌 充電が終了します。