

充電する

ACアダプタで充電する

ACアダプタは別売（オプション品）です。ワイモバイル指定のACアダプタをお使いください。ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはワイモバイルのウェブサイトをご参照ください。


ACアダプタは [ZSDBAV] ¹をお使いください。

ここでは、ACアダプタ [ZSDBAV] を使用して充電する方法を例に説明します。

1 USB PD-PPS対応 USB Type-C™ 急速充電 ACアダプタ「ZSDBAV」（SB-AC22-TCPD）

1


外部接続端子にACアダプタのUSB Type-Cプラグを差し込む



- ・ USB Type-Cプラグのコネクタを持って、図のようにまっすぐ差し込んでください。


2

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む



3

充電が完了したらACアダプタを外す



 充電が終了します。

- ・ ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを本機から抜きます。

！ 充電状態についてのご注意

充電や電池の使用状況は次の操作で確認できますが、本機は90%以上充電が完了すると、フル充電状態とみなされ、電池状態を示す値が変わることがあります。

ホーム画面を上にフリック → (設定) → バッテリー