




## サブディスプレイについて

サブディスプレイを利用して、クローズポジションのまま、電波状態や電池残量などの本機の状態や時間、不在着信、新着メールのお知らせなどの通知を確認できます。電話着信時、メール受信時などに各種情報を表示します。

### サブディスプレイを利用する

クローズポジション時に  (サイドボタン) を押すとサブディスプレイが点灯します。

- ・サブディスプレイ点灯中に  (サイドボタン) を押すと表示を切り替えることができます。
- ・着信の通知が表示されているときは、表示の切り替えはできません。
- ・「日付と時刻」で「24時間表示」をOFFにしているときは、時計の右側にAM/PMが表示されます。



### サブディスプレイのアイコンの見かた

サブディスプレイに表示されるアイコンには、次のようなものがあります。



アイコン	意味
	電波レベル
	電池レベル
	充電中
	機内モード設定中
	マナーモード(通常マナー)設定中
	マナーモード(ドライブマナー)設定中
	マナーモード(サイレントマナー)設定中
	不在着信あり(数字は件数)
	新着SMS/メールあり(数字は件数)
	簡易留守録設定中
	簡易留守録設定中(用件あり)
	アラーム鳴動中

### サブディスプレイの情報表示について

電話着信やメールなどの通知があると、サブディスプレイに情報が表示されます。表示される情報は次のようなものがあります。

表示	説明
登録名	電話帳に登録された相手からの電話/メール/SMSを着信/受信したとき
電話番号	電話帳に登録されていない相手からの電話/SMSを着信/受信したとき
メールアドレス/差出人名称	電話帳に登録されていない相手からのメールを受信したとき
「着信中」	電話着信時
「簡易留守録ガイダンス中」	簡易留守録のガイダンス中
「簡易留守録録音中」	簡易留守録を録音中
「通話中」	通話中
「音声メモ録音中」	通話音声メモを録音中
「保留中」	通話を保留しているとき
「応答保留中」	応答保留しているとき
「緊急速報」	緊急速報メールあり
「通常マナーを設定しました」/「ドライブマナーを設定しました」/「サイレントマナーを設定しました」	マナーモード(通常マナー)/マナーモード(ドライブマナー)/マナーモード(サイレントマナー)を設定したとき
「通常マナーを解除しました」/「ドライブマナーを解除しました」/「サイレントマナーを解除しました」	マナーモード(通常マナー)/マナーモード(ドライブマナー)/マナーモード(サイレントマナー)を解除したとき