

発信／着信履歴を利用する

発信／着信履歴から電話をかける

1

☎ (発信履歴) / ☎ (着信履歴)



📱 発信／着信履歴一覧画面が表示されます。

・☎を押すと、発信／着信履歴を切り替えられます。

2

履歴を選択 → 🔄



📱 発信されます。

・相手が電話を受けると、通話できます。
・履歴を選択 → ☎ → 🔄 と操作しても発信できます。


3

通話を終わるときは、📞

📱 通話が終了します。

発信／着信履歴一覧画面のアイコンの見かた

着信履歴一覧画面を例に説明します。



アイコン	意味
☎	不在着信
☎	着信拒否
☎	代理応答
☎	応答拒否
☎	留守番電話の伝言メッセージあり

+ 発信／着信履歴利用時の操作

履歴の詳細を表示する

発信／着信履歴一覧画面で履歴を選択 → ☎

発信／着信履歴からSMSを作成する

発信／着信履歴一覧画面で履歴を選択 → ☎ (メニュー)
→ SMS作成

📱 SMS作成画面が表示されます。

発信／着信履歴から電話番号を編集して発信する

発信／着信履歴一覧画面で履歴を選択 → ☎ (メニュー)
→ 編集して発信 → 電話番号を編集 → 🔄

発信／着信履歴から番号を付加して発信する

発信／着信履歴一覧画面で履歴を選択 → ☎ (メニュー)
→ 特番付加 → プレフィックス / 2秒間の停止を追加
/ 待機を追加 / 国際電話 → 付加する番号を入力 → 🔄

・プレフィックス → 非通知 / 通知 / プラス と操作するとそれぞれの番号を付加することができます。
・2秒間の停止を追加 / 待機を追加 と操作すると、「,」(ソフトポーズ(2秒間)) / 「;」(ハードポーズ)を付加することができます。
・国際電話 → 国番号を選択 → ☎ と操作すると、国番号を付加することができます。

発信／着信履歴の電話番号を電話帳に登録する

発信／着信履歴一覧画面で履歴を選択 → (メニュー)
→ 電話帳に登録 → 新規 / 追加

📞 連絡先登録画面が表示されます。

- ・追加 と操作したときは、電話帳から連絡先を選択します。

発信／着信履歴の電話番号を着信拒否に登録する

発信／着信履歴一覧画面で履歴を選択 → (メニュー)
→ 着信拒否登録 → [新規登録]

発信／着信履歴を1件削除する

発信／着信履歴一覧画面で履歴を選択 → (メニュー)
→ 1件削除 → はい

発信／着信履歴を選択して削除する

発信／着信履歴一覧画面で (メニュー) → 選択削除
→ 履歴を選択 → ● (表示) → ☒ (削除) →
はい

- ・履歴を選択 → ● と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・履歴を選択時に (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべての履歴を選択 () / 解除 () できます。

発信／着信履歴をすべて削除する

発信／着信履歴一覧画面で (メニュー) → 全件削除
→ はい

電話帳を表示する

発信／着信履歴一覧画面で (メニュー) → 電話帳

着信履歴で留守番電話の伝言メッセージを再生する

着信履歴一覧画面で留守番電話の伝言メッセージありの履歴を選択 → ● → 📞 (留守番電話再生) → はい

- ・以降は、アナウンスに従って操作してください。