# 発信先を限定する

電話帳に登録されている相手やあらかじめ指定した電話番号だけ に、電話をかけられるようにすることができます。

### 電話帳からの発信に限定する

1











発着信制限



2

#### 発信先限定



3

### 操作用暗証番号を入力 🔵 💿



・操作用暗証番号を登録していないときは、画面に従って操作して ください。

4

[電話帳に限定] ( 🗸 表示)





- 🔯 設定が完了します。
- ・ 電話帳に限定 と操作するたびに、有効( 🗸 ) /無効( 🗌 ) が 切り替わります。

### 電話番号を指定して制限する

1



[発着信制限]



2

#### [発信先限定]



3

#### 操作用暗証番号を入力 🔵 💿



・操作用暗証番号を登録していないときは、画面に従って操作してください。

4

#### [電話番号指定]



🌌 電話番号指定画面が表示されます。

5


### (発信許可リスト)



🧭 発信許可リスト画面が表示されます。

6

#### [<未登録>]



7

#### 電話番号を入力 🔷 🍩 (確定)



🏁 発信先許可リストに登録されます。

・電話帳引用」と操作して電話帳から電話番号を入力することもできます。

8





## 🔯 設定が完了します。

· ON/OFF設定 と操作するたびに、有効 ( ✓ ) /無効 ( □ ) が切り替わります。

### 発信先制限設定時の操作

### 発信許可リストを編集する

発信許可リスト画面で電話番号を選択 🔵 • 電話番号入 カ欄を選択 • • 電話番号を編集 • ® (確定)

・電話帳引用 と操作して電話帳から電話番号を入力することもできます

### 発信許可リストを削除する

発信許可リスト画面で電話番号を選択 🔷 💿 削除 🔿

[はい]