

音楽を聴く

音楽を再生することができます。お気に入りの曲だけを集めたプレイリストを作成し、楽しむこともできます。

音楽を再生する

ここでは、データフォルダから音楽を選択して再生する方法を例に説明します。

1


→ データ → 音楽



ファイル一覧画面が表示されます。


2

再生する音楽を選択 (再生)



音楽再生画面が表示され、音楽が再生されます。

音楽再生画面の見かた



- 1 曲のイメージ
- 2 曲名/アルバム名/アーティスト名
- 3 再生経過時間
- 4 シャッフルの状態
シャッフルを設定すると黄緑表示になります。
- 5 リピートの状態
リピートを設定すると黄緑表示になります。
- 6 再生位置
- 7 一時停止/再生状態
- 8 総時間

+ 音楽再生中の操作

早送り/巻戻しする

音楽再生画面で ⏮ / ⏭ (長押し)

・音楽を早送り/巻戻しします。ボタンを離れた時点から再生されます。

音量を上げる/下げる

音楽再生画面で 🔊

一時停止する

音楽再生画面で ⏸ (停止)

・一時停止を解除するには ⏪ (再生) を押します。

再生を終了する

音楽再生画面で一時停止中に 🔄 / ⏪

ヘルプを表示する

音楽再生画面で 📖

・音楽再生画面で 📖 (メニュー) → ヘルプ と操作しても表示できます。

音楽を聴きながらほかの機能を利用する（バックグラウンド再生）

音楽再生画面で再生中に → はい

・このあと再生を中止するときは、待受画面で次の操作を行います。

→ はい → ●（停止）

再生中リストを表示する

音楽再生画面で （メニュー） → 再生中リスト

音楽をランダム再生する

音楽再生画面で （メニュー） → シャッフル設定 → シャッフル

・シャッフルを解除するときは シャッフルOFF と操作します。

音楽をくり返し再生する

音楽再生画面で （メニュー） → リピート設定 → 1 曲リピート / 全曲リピート

・リピートを解除するときは リピートOFF と操作します。

カテゴリから曲を再生する（ライブラリ）

音楽再生画面で （メニュー） → ライブラリ → でカテゴリを選択 → 曲を選択 → ●

新規のプレイリストを作成して再生中の曲を追加する

音楽再生画面で （メニュー） → プレイリストに追加 → 新規 → プレイリスト名を入力 → 保存

・既存のプレイリストに追加するには、プレイリストに追加 → 追加したいプレイリスト名を選択 → ● と操作します。

プレイリストを利用して曲を再生する

音楽再生画面で （メニュー） → ライブラリ → でプレイリストタブを選択 → 再生するプレイリストを選択 → ● → 再生する曲を選択 → ●

・プレイリストを再生するには再生するプレイリストを選択 → （メニュー） → 再生 と操作します。プレイリストに登録された曲が順に再生されます。

プレイリストを削除する

音楽再生画面で （メニュー） → ライブラリ → でプレイリストタブを選択 → 削除するプレイリストを選択 → （メニュー） → 削除 → はい

再生中の曲を着信音に設定する

音楽再生画面で （メニュー） → 着信音に設定

音楽を検索する

音楽再生画面で （メニュー） → 検索 → 曲名で検索 / アルバム名で検索 / アーティスト名で検索 → ブラウザ / ミュージック / あんしんフィルター → 画面に従って操作

曲を削除する

音楽再生画面で （メニュー） → 削除 → はい