

## パソコンとUSBで接続する

本機とパソコンをUSB Type-Cケーブルで接続し、本機の本体メモリやSDカード内のデータをパソコンで利用できます。


### 本機内のデータをパソコンとやりとりする

- ・データ通信中は、USB Type-CケーブルやSDカードを取り外さないでください。
- ・次のようなモードで、パソコンとデータのやりとりができます。

モード	説明
ファイル転送	本機のデータをパソコンとやりとりすることができます。
USB テザリング	USBテザリング機能を利用することができます。
MIDI	本機をMIDI入力に使用します。
PTP	本機のデータをパソコンとやりとりすることができます。パソコンがMTPに対応していない場合、このモードを利用してください。
データ転送なし	本機をパソコンと接続して充電のみ行うことができます。


### 1

本機とパソコンをUSB Type-Cケーブルで接続する



### 2

ステータスバーを下にドラッグ




 通知パネルが表示されます。

### 3

この端末を USB で充電中 → この端末を USB で充電中 →  
ファイル転送 / PTP



 本機がパソコンに認識され、ファイルをやりとりできるようになります。