

暗証番号／操作用暗証番号について

暗証番号について

本機の使用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。操作用暗証番号は本機の操作で登録、変更できます。

暗証番号	説明
操作用暗証番号	セキュリティに関わるアプリや機能を利用するときに使用する暗証番号です。お買い上げ時は設定されていません。
ロックNo.／パスワード	画面ロックの解除を行うときに使用する暗証番号です。お買い上げ時は設定されていません。
交換機用暗証番号	ご契約時の4桁の番号です。契約内容の変更、オプションサービスを一般電話から操作するときに使用します。

💡 暗証番号未登録のまま利用すると

暗証番号が必要なアプリや機能を利用するとき、暗証番号登録の画面や暗証番号登録が必要である旨のメッセージが表示されます。

操作用暗証番号・交換機用暗証番号について

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合などに必要な番号です。

- ・交換機用暗証番号はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

操作用暗証番号を設定する

4~8桁の英数字を設定できます。

1

□ → 設定 → ロック・セキュリティ → 操作用暗証番号設定



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

登録する操作用暗証番号を入力 → □



3

再度登録する操作用暗証番号を入力 → □



操作用暗証番号が設定されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

操作用暗証番号入力時の操作

操作用暗証番号を変更する

初期状態へのリセットや機能別ロック、各種設定での操作用暗証番号入力画面で「操作用暗証番号変更」→ 画面に従って操作

- ・操作用暗証番号の変更には、現在の操作用暗証番号の入力が必要です。

操作用暗証番号をリセットする

操作用暗証番号を入力する画面で、[操作用暗証番号リセット](#)

→ OK → 画面に従って操作

- ・操作用暗証番号のリセットにはMy SoftBank認証が必要です。
My SoftBank認証はMy Y!mobileのウェブサイトから設定できます。