

ポインターの使いかた

ブラウザ、OfficeSuiteなどポインターに対応したアプリで、ポインターをONにすると、画面に表示される  (ポインター) をマルチガイドキーで操作できるようになります。

+ ポインター設定時の操作

ポインターをONにしたときに説明画面を表示するかどうかを設定する

□ → 設定 → その他の設定 → ポインター → 利用ガイド通知

- ・ **利用ガイド通知** と操作するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

ポインターサイズを変更する

□ → 設定 → その他の設定 → ポインター → ポインターサイズ → 小 / 大

ポインター速度を変更する

□ → 設定 → その他の設定 → ポインター → ポインター速度 → 遅い / 通常 / 速い

ポインターをONにする

ポインターに対応したアプリを起動すると、画面上部（ステータスバー）に  が表示されます。

1

ポインターに対応したアプリで  (長押し)

 ポインターがONになり、画面上部（ステータスバー）に  が表示されます。

- ・ ポインターに対応していないアプリではONになりません。
- ・ 再度  (長押し) と操作するとポインターがOFFになります。