

## 簡易留守録を利用する

電話を受けられないとき、本機で相手の用件を録音できるようにします。

### 簡易留守録を設定する

1

クリア (長押し)



簡易留守録が有効になります。

・簡易留守録を解除するには、再度 クリア (長押し) と操作します。

### 簡易留守録の詳細を設定する

#### 応答時間を設定する

□ → 電話機能 → 通話設定 → 簡易留守録 → 応答時間 → 応答時間を選択 → (確定)

#### オリジナルの応答メッセージを設定する

□ → 電話機能 → 通話設定 → 簡易留守録 → 応答メッセージ → (編集) → 新規録音 → (開始) → メッセージを録音 → (停止) → オリジナル → (決定)

#### ドライブモード中に簡易留守録を有効にするかどうかを設定する

□ → 電話機能 → 通話設定 → 簡易留守録 → ドライブモード中有効

## 簡易留守録を利用する

1

### 簡易留守録



簡易留守録リスト画面が表示されます。

・待受画面で クリア を押しても、簡易留守録リスト画面を表示できます。

2

再生する用件を選択 → (決定)



用件が再生されます。

・未再生の用件には (未再生)、再生済みの用件には (再生済み) が表示されます。

### 簡易留守録再生時の操作

#### 再生を停止する

用件再生中に (ポーズ)

#### 用件を1件削除する

簡易留守録リスト画面で用件を選択 → (メニュー) → 削除 → 1件削除 → (はい)

・用件再生画面で (メニュー) → 削除 → (はい) と操作しても削除できます。

#### 用件を選択して削除する

簡易留守録リスト画面で (メニュー) → 削除 → 選択削除 → 用件を選択 → (表示) → (削除) → (はい)

・用件を選択中に (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべての用件を選択 ( ) / 解除 ( ) できます。

## 用件を保護／解除する

簡易留守録リスト画面で用件を選択 → [ ] (メニュー) → **保護／解除**

- ・保護された用件には / が表示されます。
- ・用件再生画面で [ ] (メニュー) → **保護／解除** と操作しても切り替えられます。