

# 通話音声メモを利用する

## 通話を録音する（通話音声メモ）

1

通話中に  (通話メモ)




録音が開始されます。

- ・録音を終了するには  (停止) /  を押します。
- ・録音は60分で自動的に終了します。

## 通話音声メモを再生する

1

  電話機能  通話音声メモ  通話音声メモリスト



通話音声メモ一覧画面が表示されます。

2

再生する通話音声メモを選択 



通話音声メモが再生されます。

- ・未再生の音声メモには  、再生済みの音声メモには  が表示されます。

## + 通話音声メモ再生時の操作

### 再生を停止する

用件再生中に  (ポーズ)

### 通話音声メモを指定した時間から再生する

通話音声メモ再生画面で  (メニュー)  時間指定ジャンプ   で時間を指定   (確定)

### 音声をスピーカーから出力するかどうかを切り替える

通話音声メモ再生画面で  (メニュー)  スピーカーON / スピーカーOFF

### 通話音声メモを1件削除する

通話音声メモ一覧画面で通話音声メモを選択   (メニュー)  削除  1件削除  (はい)

- ・通話音声メモ再生画面で  (メニュー)  削除  (はい) と操作しても削除できます。

## 通話音声メモを選択して削除する

通話音声メモ一覧画面で  (メニュー) →  選択削除 → 通話音声メモを選択 →  (  表示) →  (削除) → [はい]

・通話音声メモを選択中に  (メニュー) →  /  と操作すると、すべての通話音声メモを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

## 通話音声メモを保護／解除する

通話音声メモ一覧画面で通話音声メモを選択 →  (メニュー) → 

・保護された音声メモには  /  が表示されます。  
・通話音声メモ再生画面で  (メニュー) →  と操作しても保護／解除できます。

## 通話音声メモを本体またはSDカードに1件コピーする

通話音声メモ一覧画面で通話音声メモを選択 →  (メニュー) →  /  → 

・コピーされた音声メモには  /  が表示されます。  
・通話音声メモ再生画面で  (メニュー) →  /  と操作してもコピーできます。

## 通話音声メモを本体またはSDカードに選択してコピーする

通話音声メモ一覧画面で  (メニュー) →  /  →  → 通話音声メモを選択 →  (  表示) →  (コピー)

・コピーされた音声メモには  /  が表示されます。  
・通話音声メモを選択中に  (メニュー) →  /  と操作すると、すべての通話音声メモを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。