

天気アプリを利用する

天気アプリを利用する

1

□ → ツール → 天気アプリ



■ 天気アプリ画面が表示されます。

2

■ (更新)



■ 現在地の天気画面が表示されます。

+ 天気アプリ利用時の操作

週間表示にする

天気アプリ画面で □ (メニュー) → 週間表示

都市リストを設定する

天気アプリ画面で □ (メニュー) → 都市リスト → □ (メニュー) → 追加 → 都市名を入力 → □

温度の単位を設定する

天気アプリ画面で □ (メニュー) → 設定 → 温度の単位 → 華氏 / 摂氏

天気情報の更新時間を設定する

天気アプリ画面で □ (メニュー) → 設定 → 更新時間 → 1時間ごと / 3時間ごと / 6時間ごと / 12時間ごと / 24時間ごと / OFF

アプリ起動時に天気情報を更新するかを設定する

天気アプリ画面で □ (メニュー) → 設定 → アプリ起動時 (表示)

・ [アプリ起動時] と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

現在地が変更された時に天気情報を更新するかを設定する

天気アプリ画面で □ (メニュー) → 設定 → 現在地が変更された時 (表示)

・ [現在地が変更された時] と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。