

カスタマイズキーに関する設定

☐Ⅰ / ☐Ⅱ / ☐Ⅲ への機能の割り当てや  を長押ししたときの動作を設定できます。

カスタマイズキーに関する設定

1


  設定  カスタマイズキー



 カスタマイズキー設定画面が表示されます。

2

各項目を設定



 設定が完了します。

+ カスタマイズキー設定利用時の操作

☐Ⅰ / ☐Ⅱ / ☐Ⅲ への機能の割り当てを設定する

カスタマイズキー画面で ☐Ⅰ / ☐Ⅱ / ☐Ⅲ 
割り当てる機能を選択  

（開始キー）を長押ししたときにダミー着信を起動するかどうかを設定する

カスタマイズキー画面で **ダミー着信**

・ **ダミー着信** と操作するたびに、選択（☒）／解除（☐）を切り替えます。

待受画面にカスタマイズキーに割り当てられている機能を表示するかどうかを設定する

カスタマイズキー画面で **待受画面表示**

・ **待受画面表示** と操作するたびに、選択（☒）／解除（☐）を切り替えます。