

カメラの設定を行う

目的に合わせてカメラの撮影モードを切り替えて写真／動画を撮ることができます。また、カメラのはたらきをお好みで設定することもできます。

カメラのはたらきを設定する

設定できる項目は、次のとおりです。

項目	説明
サイズ	写真／動画の撮影サイズを設定します。
カメラ切替	アウトカメラとインカメラを切り替えます。
フラッシュ	撮影時にモバイルライトを使用するかどうかを設定します。
連写	連写のON／OFFを設定します。
画像補正	自動HDRや手振れ補正のON／OFFを設定します。
タイマー	セルフトайマーを設定します。
位置情報付加	撮ったすべての写真／動画に、位置情報を付加するかどうかを設定します。
保存先	保存先を設定します。
QRコード読み取り	QRコードを読み取るかどうかを設定します。

3

設定項目をタップ → 各項目を設定



設定が反映されます。

1

ホーム画面で (カメラ)



撮影画面が表示されます。

2

メニュー



カメラ設定画面が表示されます。