


緊急ブザーを利用する

本機では、緊急用のブザーとして、大音量の音を鳴らすことができます。

緊急ブザーを鳴らす

1

 (電源ボタン) を長押し



2


緊急ブザー



3

開始




 緊急ブザーが鳴動します。

4

ブザー鳴動中に **停止**



 緊急ブザーが停止します。

・本機の各ボタンを押しても、緊急ブザーを止めることができません。