

システムの設定

言語と入力や日付と時刻、バックアップ、リセットなどシステムに関する確認や設定ができます。

システムの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
言語と入力	表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。
ジェスチャー	本機を持ち上げるだけで画面が点灯する機能や、電源ボタン長押し時の動作を設定できます。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
バックアップ	アプリのデータや通話履歴などをGoogleサーバーにバックアップできます。
システム アップデート	ネットワークを利用して本機のシステムアップデートが必要かどうかを確認し、必要なときには手動でアップデートできます。詳しくは、「ソフトウェアの更新について」を参照してください。
リセット オプション	ネットワーク設定のリセットやアプリの設定のリセット、初期状態にリセットができます。

+ 言語と入力利用時の操作

表示する言語を設定する

ホーム画面で (設定) その他 システム
言語と入力 言語 言語をタップ OK

音声入力を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) その他 システム
言語と入力 画面キーボード 「Google 音声入力」
の / をタップする

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

キーボード / 音声入力を設定する

ホーム画面で (設定) その他 システム
言語と入力 画面キーボード 設定するキーボード / 音声入力をタップ 設定項目をタップ 画面の指示に従って操作

マウス / トラックパッドのポインタの速度の設定をする


ホーム画面で (設定) その他 システム
言語と入力 ポインタの速度 バーをドラッグして速度調整 OK

テキスト読み上げに関する設定をする

ホーム画面で (設定) その他 システム
言語と入力 テキスト読み上げの設定 画面の指示に従って操作

24時間表示に設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  システム




3


日付と時刻







4

言語 / 地域で一般的な形式を使用する ( 表示)




 ユーザーの言語 / 地域の標準に従って24時間表示 / 12時間表示が自動設定されます。

- ・言語 / 地域で一般的な形式を使用する をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。
- ・言語 / 地域で一般的な形式を使用する がOFFの場合は、24時間表示 をタップするたびに、24時間表示 () / 12時間表示 () が切り替わります。

初期状態にリセットする

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  システム




3

リセット オプション




4

全データを消去 (出荷時リセット)



5


すべてのデータを消去




・ **ダウンロードされた eSIM を消去** を有効 (表示) にして次に進むと、現在利用しているeSIMが消去されますのでご注意ください。

6

すべてのデータを消去



 初期状態へリセットされます。

 eSIMの消去について

eSIMを消去した後に再度eSIMを利用する場合は、eSIMダウンロード用のQRコードの再発行が必要になります。
eSIMを消去した場合でも、ご契約が解除されたわけではありません。