

## eSIMについて

eSIMは、端末内にあらかじめ埋め込まれた本体一体型のSIMです。  
eSIM対応端末であればUSIMカードのように本体内にSIMカードを差し替えることなく、ご契約と設定のみで回線をご利用いただくことができます。

### eSIMのお取り扱い

eSIMのお取り扱いについては、下記のウェブサイトをご参照ください。

<https://ymobile.jp/s/NyKTq>

### eSIMをダウンロードする

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他



3

モバイルネットワーク



4

モバイルデータ



・別のSIMを利用している場合は、 をタップします。

5

eSIM を設定



6

QRコードをスキャン



・状況によって上記手順が表示されずに、次の手順に進む場合があります。

7

設定



8

携帯通信会社から提供された確認コードを入力 → 続行



9

設定



- ・ SIMを2つ設定している場合は、ダウンロードしたeSIMを選択します。

10

SIMを使用 → オンにする



eSIMのダウンロードが完了しました。

## eSIMを有効／無効にする

1

ホーム画面で (設定)



2

その他 → モバイルネットワーク



3

モバイルデータ



- ・ SIMを2つ設定している場合は、**モバイルデータ**をタップした後に、SIMを選択します。

4

SIMを使用 → オフにする



eSIMが無効（表示）になります。再度 **SIMを使用** をタップするとeSIMが有効（表示）に切り替わります。

## eSIMを消去する

1

ホーム画面で (設定)



2

その他



3

モバイルネットワーク



4

モバイルデータ SIM を消去



- ・ SIMを2つ設定している場合は、**モバイルデータ** をタップした後に、SIMを選択します。

5

消去



eSIMが消去されます。

eSIMを消去した場合

eSIMを消去した後に再度eSIMを利用する場合は、eSIMカード用のQRコードの再発行が必要になります。  
eSIMを消去した場合でも、ご契約が解除されたわけではありません。