

機内モードについて

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

機内モードを利用する

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他



3

モバイルネットワーク



4

機内モード ( 表示)



 機内モードがONになります。

・機内モードをタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。