

画面について

ホーム画面の見かた




名称	説明
1 ステータスバー	下にフリック／スワイプすると、通知パネルを表示します。
2 クイック検索ボックス	インターネットで情報を検索します。
3 時刻／天気	時刻および現在地の天気情報が表示されます。
4 アプリ	タップするとアプリを起動します。 フォルダにまとめられているアプリもあります。
5 よく使う連絡先	よく使う連絡先を登録し、かんたんな操作で電話をかけたり、メールやSMSを送信できます。
6 インジケータ	ホーム画面の現在の位置を示します。

縦画面と横画面

「画面の自動回転」をONにしている場合は、本機の向きに合わせて画面の表示が自動的に回転します。

「画面の自動回転」について詳しくは、「画面表示の設定」を参照してください。

・表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない場合があります。



ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面を左右にフリック／スワイプすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。



・目的のアプリが見つからないときは、ホーム画面を左右にフリック／スワイプして切り替えてください。

マルチウインドウ

本機の表示画面を分割し、2つのアプリを表示、操作できます。あらかじめ、マルチウインドウの画面上部に表示したいアプリを起動しておいてください。ここでは、メモ帳と電卓を表示、操作する方法を例に説明します。

- アプリによっては、マルチウインドウを利用できない場合があります。

1

アプリ履歴



最近使用したアプリの履歴が表示されます。

2

メニュー



3

上に分割



マルチウインドウ画面が表示され、選択したアプリが画面上部に表示されます。

4

マルチウインドウ画面下に表示されたアプリの履歴一覧から、次に操作したいアプリをタップ



タップしたアプリがマルチウインドウ画面下部に表示されます。

マルチウインドウ画面表示時の操作

マルチウインドウの表示幅を変更する

仕切りバー () を上下にドラッグ

マルチウインドウを終了する

仕切りバー () を画面上部または下部までドラッグ

画面メモ（スクリーンショット）を利用する

画面下部の「画面メモ」→「この画面を保存する」と操作することで、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。

表示中の画面によっては、スクリーンショットを撮影できない場合があります。



- 電源ボタンと音量小ボタンを同時に押しても、スクリーンショットを撮影できます。
- 撮影したスクリーンショットは、（写真／動画）などから確認することができます。

壁紙を変更する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



2

壁紙設定



3

プリセット壁紙



- 写真 をタップすると、本体やSDカードに保存された画像を壁紙に設定することができます。画面の指示に従って設定してください。

4

壁紙を選択




5

壁紙に設定



6

ホーム画面 / ロック画面 / ホーム画面とロック画面



壁紙が設定されます。

ショートカットを追加する

ホーム画面にアプリのショートカットを追加します。ここでは、
（設定）を例に説明します。

1

ホーム画面で（設定）をロングタッチ



2

ショートカットを作成する機能をロングタッチ



3

OK



4

もう一度機能をロングタッチ



5

移動する位置までドラッグ



6

完了



（） ショートカットが追加されます。

- ショートカットをロングタッチ → 削除 をタップすると、ショートカットを削除できます。

アイコンを並べ替える

ホーム画面のアイコンを並べ替えることができます。

1

ホーム画面でアイコンをロングタッチして少し動かす



2

OK



3

対象のアイコンをロングタッチ ➔ 移動したい場所にドラッグ



・ほかのページの表示までドラッグすると、ほかのページに移動させることができます。

・フォルダに入れたいアイコンをロングタッチして、同じフォルダに入れたいアイコンの上までドラッグすると、フォルダを作成できます。

4

完了



アイコンの位置が保存されます。

1 ウィジェットを追加する

追加できるウィジェットは次のとおりです。

- 追加できるウィジェットは本機の使用状況によって異なる場合があります。

項目	説明
アラーム	時計を表示できます。タップすると  (アラーム) を起動できます。
システム UI	画面をロックできます。
ドライブ	Google ドライブを利用できます。
ニュース	Yahoo!ニュースを表示します。
フォト	Google フォトに保存された写真などをランダムに表示します。
マップ	Google マップを利用できます。
電話帳	SMSの送信や電話の発信、連絡先のショートカットの追加ができます。
会話	最近の会話を表示できます。
設定	設定のショートカットを表示します。
天気	天気を表示します。
Chrome	Chrome™の検索やChrome Dinoの利用、ブックマーク一覧の表示などができます。
Digital Wellbeing	利用時間などを確認できます。
Gmail	Gmailを利用できます。ラベルを選択して表示することもできます。
Google	Google 検索や本機の近くで流れている楽曲の曲名を検索などができます。
Google TV	Google TVを利用できます。
LINE	LINEを利用できます。
YouTube	YouTube™を利用できます。
YouTube Music	YouTube Musicを利用できます。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



 ホーム画面の設定画面が表示されます。

2

ウィジェットを追加



3

ウィジェットをロングタッチし、追加したいページへドラッグ 
完了



 ウィジェットが追加されます。

- 追加するウィジェットによっては、以降も操作が必要な場合があります。画面の指示に従って操作してください。
- ショートカットを画面の右端までドラッグすると、隣のシートにショートカットを移動できます。
- 最後のシートの右端までドラッグすると、シートを1枚増やすことができます。

4 ホーム画面のアレンジ時の操作

ウィジェットやアイコンを移動する

ホーム画面でアイテムをロングタッチして少し動かす 

OK  対象のアイテムをロングタッチ  移動したい場所にドラッグ  完了

ウィジェットやアイコンを削除する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ  削除

フォルダを追加する

1

ホーム画面でアイコンをロングタッチして少し動かす



2

OK



3

対象のアイコンをロングタッチ 同じフォルダへ入れたいアイコンの上にドラッグ



4

完了



フォルダが追加されます。

- ・追加したフォルダにアイコンを入れるには、同じフォルダへ入れたいアイコンをドラッグ フォルダの上にドラッグします。

フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ フォルダ名をタップ フォルダ名を入力 OK

ホームの設定をする

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通知バッジの表示	通知に関する設定をします。
ご案内	ホーム画面のガイドを確認することができます。
よく使う連絡先を表示	ホーム画面によく使う連絡先を表示するかどうかを設定します。
アプリ自動整列	アプリを削除したときに、自動的に整列するかどうかを設定します。
Googleアプリを表示	Google (Google) の画面をホーム画面の左端に表示するかどうかを設定します。
テーマアイコンを表示	テーマアイコンを表示するかどうかを設定します。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



2

ホームの設定



3

各項目を設定



設定が完了しました。