

写真／動画を見る

写真／動画を表示する

撮影／ダウンロードした写真／動画を表示できます。次のファイル形式に対応しています。

種類	ファイル形式
写真	jpg、jpeg、gif、png、bmp、wbmp、webp、heic
動画	mp4、m4v、mkv、mpeg、mov、3gp

1

ホーム画面で  (写真／動画)



 写真／動画一覧画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

写真／動画をタップ



 写真／動画が表示されます。

写真／動画表示中の操作

メニューを表示／非表示にする

写真／動画確認時に画面をタップ

- タップするたびにメニューが表示／非表示になります。

写真を拡大／縮小する

写真確認時に画面を2回タップ、またはピンチ