

緊急ブザーを利用する

本機では、緊急用のブザーとして、大音量の音を鳴らすことができます。

+ 緊急ブザー利用時の操作

緊急ブザーをONにする

ホーム画面で  (設定) →  →  (ON 表示)

・  をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

緊急連絡先の電話番号を電話帳から登録する

ホーム画面で  (設定) →  →  の電話番号① /  /  電話番号③ → 電話帳から選ぶ → 対象の連絡先をタップ

緊急連絡先の電話番号を直接入力する

ホーム画面で  (設定) →  →  の電話番号① /  /  電話番号③ → 直接入力 → 相手の電話番号を入力 → OK

緊急連絡先のメールアドレスを電話帳から登録する

ホーム画面で  (設定) →  →  のメール① /  /  メール③ → OK → 電話帳から選ぶ → 対象の連絡先をタップ


緊急連絡先のメールアドレスを直接入力する

ホーム画面で  (設定) →  →  のメール① /  /  メール③ → OK → 直接入力 → 相手のメールアドレスを入力 → OK

緊急ブザーを鳴らす

1

電源ボタンを長押し (1秒以上)



2

緊急ブザー



3

開始



■ 緊急ブザーが鳴動します。

4

ブザー鳴動中に 停止



■ 緊急ブザーが停止します。

・ 本機の各ボタンを押しても、緊急ブザーを止めることができます。