


## 充電する

### 💡 充電時の表示について

充電中はロック画面に充電の状態が表示されます。急速充電中は  が表示されます。

### ⚠️ 充電時のご注意

本機または周辺機器が濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。


### ACアダプタで充電する

ACアダプタはオプション品です。ワイモバイル指定のACアダプタをお使いください。ACアダプタ、およびその他の周辺機器について詳しくは、ワイモバイルのウェブサイトを参照してください。ここでは、ACアダプタ [ZSDBAV] \*を使用して充電する方法を例に説明します。

\* USB PD-PPS対応 USB Type-C™ 急速充電 ACアダプタ「ZSDBAV」(SB-AC22-TCPD)


#### 1

本機の外部接続端子に、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを差し込む



#### 2


ACアダプタの電源プラグを起こし、コンセントに差し込む



🚩 充電が始まると、通知/充電ランプが点灯します。

#### 3

充電が完了したら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを本機から取り外す




🚩 充電が終了します。

### パソコンと接続して充電する

PC接続用USB Type-Cケーブル（市販品）を使用して充電します。必ずパソコンの電源を入れた状態で行ってください。パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。

#### 1

本機の外部接続端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのUSB Type-Cプラグを差し込む



#### 2

パソコンのUSB端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのUSBプラグを差し込む



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### 3

充電が完了したら、本機とパソコンからPC接続用USB Type-Cケーブルを取り外す

🚩 充電が終了します。