

基本的な操作のしくみ


項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のボタンなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

- ・1つ前の画面に戻るときは、画面左下の「戻る」をタップします。



ホーム画面への移動


 (ホームボタン) を押すと直接ホーム画面に戻ることができます。



メニュー操作

1

メニューのアイコンまたは **メニュー** をタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。



2

画面をロングタッチすると利用できる設定や項目が表示される画面もあります。

