


# 機内モードについて

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

## 機内モードを利用する

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他




3


モバイルネットワーク





4

機内モード (  表示)



 機内モードが有効になります。

・ **機内モード** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。