

写真／動画を管理する

本機のカメラで撮ったり、ダウンロードしたりした写真や動画を管理することができます。また、メールやBluetooth®を使用して、ほかの端末やコンピュータへ写真／動画を送ることもできます。

写真／動画を削除する

1

ホーム画面で （写真／動画）



 写真／動画一覧画面が表示されます。

2

削除する写真／動画をタップ



 写真／動画が表示されます。

3

ゴミ箱



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

ゴミ箱に移動



 写真／動画の削除が完了します。

写真／動画をメールで送る

1

ホーム画面で  (写真／動画)



 写真／動画一覧画面が表示されます。

2

写真／動画をタップ



 写真／動画が表示されます。


3


共有



4


かんたんスマホメール / メッセージ / Gmail




 以降は、画面の指示に従って操作してください。

- ・メールのアイコンが表示されていない場合は、上にフリック／スワイプしてください。
- ・複数のメールアカウントを登録している場合、デフォルトで設定されているメールアカウントが表示されます。

 写真／動画をBluetooth®を使用して送る

ホーム画面で  (写真／動画) → 写真／動画をタップ
→ 共有 → Bluetooth

 以降は、画面の指示に従って操作してください。

- ・Bluetooth が表示されていない場合は、上にフリック／スワイプしてください。