

カメラの設定を行う


カメラのはたらきをお好みで設定することができます。

カメラのはたらきを設定する

1

ホーム画面で  (カメラ)




 写真撮影画面が表示されます。

2

設定



 設定画面が表示されます。

3

各項目を設定



 設定が反映されます。