

FMラジオを利用する




イヤホン（市販品）を接続することでアナログFMラジオを聴くことができます。

ラジオを聴く

1



本機の3.5mmイヤホン端子に市販のイヤホンを接続する


2


ホーム画面で （ツール）  （FMラジオ）



3

 /  をタップして放送局を検索












 自動で受信できる放送局が選局され、ラジオを聴くことができます。

・周波数を調整するときは、 /  をタップしてください。


+ ラジオの機能を利用する


バックグラウンド再生をする


FMラジオ画面で  をタップすると、他のアプリを使用しながらの再生（バックグラウンド再生）へ切り替えることができます。バックグラウンド再生を終了する場合は、次の操作をおこないます。



ホーム画面で （ツール）  （FMラジオ）  
 を終了する   と操作します。

放送局をお気に入りに登録する

手順  で次の操作を行います。

登録したい放送局を受信中に  **お気に入り登録**

 FMラジオ画面の「お気に入り」欄に、放送局の周波数が登録されます。

・お気に入りを解除したいときは、「お気に入り」欄から解除したい放送局の周波数をタップ  **お気に入り解除**  **解除する** と操作します。