

緊急ブザーを利用する

本機では、緊急用のブザーとして、大音量の音を鳴らすことができます。

+ 緊急ブザー利用時の操作

緊急ブザーを有効にする

ホーム画面で (設定) → 緊急ブザー → 緊急ブザー (ON 表示)

・ 緊急ブザー をタップするたびに、有効 (ON) / 無効 (OFF) が切り替わります。

緊急連絡先の電話番号を電話帳から登録する

ホーム画面で (設定) → 緊急ブザー → 緊急連絡先の電話番号① / 緊急連絡先の電話番号② / 緊急連絡先の電話番号③ → 電話帳から選ぶ → 対象の連絡先をタップ

・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

緊急連絡先の電話番号を直接入力する

ホーム画面で (設定) → 緊急ブザー → 緊急連絡先の電話番号① / 緊急連絡先の電話番号② / 緊急連絡先の電話番号③ → 直接入力 → 相手の電話番号を入力 → OK

・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

緊急連絡先のメールアドレスを電話帳から登録する

ホーム画面で (設定) → 緊急ブザー → 緊急連絡先のメール① / 緊急連絡先のメール② / 緊急連絡先のメール③ → OK → 電話帳から選ぶ → 対象の連絡先をタップ

・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

緊急連絡先のメールアドレスを直接入力する


ホーム画面で (設定) → 緊急ブザー → 緊急連絡先のメール① / 緊急連絡先のメール② / 緊急連絡先のメール③ → OK → 直接入力 → 相手のメールアドレスを入力 → OK

・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

緊急ブザーを鳴らす

1

電源ボタンを長押し (1秒以上)



2

緊急ブザー



3

開始



緊急ブザーが鳴動します。

4

ブザー鳴動中に 停止



緊急ブザーが停止します。

・ 本機の各ボタンを押しても、緊急ブザーを止めることができません。

! 緊急ブザー利用時のご注意

緊急連絡先への電話・メールの発信について

設定した電話番号・メールへの連絡は、緊急ブザーを一定時間以上鳴動させないと発信されません。

電話の発信について

緊急連絡先への電話発信は、電話アプリが自動で立ち上がり発信画面に切り替わります。

その際、ブザー鳴動は止まります。