


NFC / おサイフケータイ®を利用する

内蔵のICカードを利用して、ほかの機器と手軽にデータをやりとりしたり（NFC）、本機をおサイフやクーポン券、チケット代わりにしたり（おサイフケータイ®）することができます。

NFCについて

NFC（Near Field Communication）は、ISO（国際標準化機構）で規定された近接型無線通信方式で、タッチするだけでNFC対応機器とのデータ通信が行えます。



- ・対応サービスによっては、お申し込みや初期設定などの準備が必要です。詳しくは、NFC対応サービス提供者にお問い合わせください。

? こんなときは

- Q. 読み取りがうまくいかない
- A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー／ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。
- A. リーダー／ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。
- A. 本機のかざす面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。

NFC利用の準備を行う

1

ホーム画面で （設定） → その他 → 接続済みのデバイス



2

NFC (表示)



NFCの機能が有効になります。

+ 画面消灯（画面ロック）中はNFCの機能を無効にする

ホーム画面で （設定） → その他 → 接続済みのデバイス → NFCの使用にロック解除を要求 (表示)

- ・ NFCの使用にロック解除を要求 をタップするたびに有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ NFC が有効のときに設定できます。

おサイフケータイ®利用の準備を行う


お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

- ・詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。

1

ホーム画面で  (ツール)   (おサイフケータイ)



 おサイフケータイ®画面が表示されます。

2

画面の指示に従って操作


 初期設定が完了します。


おサイフケータイ®を利用する

ICカード内のデータをリーダー/ライターにかざして読み取りを行います。

1

FeliCaロゴマーク付近をリーダー/ライターにかざす



 読み取りが完了します。

- ・リーダー/ライターの音や表示などで、読み取りが完了したことを確認してください。

? こんなときは

Q. おサイフケータイ®が利用できない

A. 電池残量が不足していませんか。このときは本機を充電してください。

Q. 読み取りがうまくいかない

A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー/ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。

A. リーダー/ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。

A. 本機のかざす面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。