

海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのワイモバイル携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。


本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合は、手動で選択することもできます。

その他、必要に応じて通信方式、データローミングの設定を変更してください。

通信方式を設定する

1

ホーム画面で (設定) → その他 → モバイルネットワーク



2

モバイルデータ



3

SIMを選択 → 優先ネットワークの種類 → 5G/4G/3G自動 / 4G/3G自動 / 3G



通信方式が設定されます。

- お買い上げ時は 5G/4G/3G自動 に設定されています。日本国内や3Gネットワークの通信事業者のみの地域で本機を使用する場合は設定を変更する必要はありません。

+ 2G通信を許可するかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) → その他 → モバイルネットワーク → モバイルデータ → SIMを選択 → 2Gを許可

- 2Gを許可 をタップするたびに、有効 (ON) / 無効 (OFF) が切り替わります。
- 日本国内では2Gを利用したサービスは提供していませんので、有効 (ON) にしないでください。
- 海外渡航時、国によっては有効 (ON) にしないとご利用いただけない場合があります。

通信事業者を設定する

1

ホーム画面で (設定) → その他 → モバイルネットワーク



2

モバイルデータ



3

SIMを選択 → ネットワークを自動的に選択する (OFF 表示)



利用可能なネットワークを検索します。

4

接続するネットワークをタップ

選択した通信事業者が設定されます。

データローミングの設定を変更する


1

ホーム画面で (設定) → その他 → モバイルネットワーク



2

モバイルデータ



3

SIMを選択 → ローミング (ON 表示)



データローミングが有効になります。

- ・ ローミング をタップするたびに、有効 (ON) / 無効 (OFF) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。