

## 画面について

### ホーム画面とランチャー画面

本機のおもな操作は、電源を入れると表示される「ホーム画面」と、アプリを一覧表示した「ランチャー画面」から行います。



### ホーム画面の見かた



名称	説明
① ステータスバー	下にフリック／スワイプすると、通知パネルを表示します。2本指で下にフリック／スワイプすると、クイック設定パネルを表示します。
② ドック(Dock)メニュー	アイコンをタップすると、アプリや機能を起動できます。お好みのアプリのショートカットを最大5つまで配置できます。フォルダを配置することもできます。
③ カスタマイズエリア	アプリのショートカットやフォルダ、ウィジェットを自由に配置できます。

### ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面シートが複数あるときにホーム画面を左右にフリック／スワイプすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。

### ホーム画面シートを追加する

ホーム画面にショートカットやウィジェットを追加 ➔ 画面の右端までドラッグ


- 詳しくは「ショートカットを追加する」「ウィジェットを追加する」を参照してください。

### 縦画面と横画面

回転に対応したアプリを表示中に本機の向きを変えると、(回転マーク)が表示されます。回転マークをタップすると、縦画面／横画面に切り替わります。

「画面の自動回転」をONにしている場合は、本機の向きに合わせて画面の表示が自動的に回転します。「画面の自動回転」について詳しくは、「ディスプレイの設定」を参照してください。

- 表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない場合があります。



## マルチウインドウ

本機の表示画面を分割し、2つのアプリを表示、操作できます。あらかじめ、マルチウインドウの画面上部に表示したいアプリを起動しておいてください。ここでは、（連絡先）と他のアプリを表示、操作する方法を例に説明します。

- ・アプリによっては、マルチウインドウを利用できない場合があります。

1

画面下端のナビゲーションインジケーター領域を上にフリック／スワイプして指を止める



- 最近使用したアプリの履歴が表示されます。

2

操作したいアプリのサムネイルで



- マルチウインドウ画面が表示されます。

3

次に操作したいアプリをタップ



- マルチウインドウ画面下にタップしたアプリが表示されます。

- ・次に操作したいアプリは、最近使用したアプリの履歴画面、ホーム画面またはランチャー画面から選択できます。

## マルチウインドウ画面表示時の操作

### マルチウインドウの表示幅を変更する

仕切りバー（）を上下にドラッグ

### マルチウインドウを終了する


仕切りバー（）を画面上部または下部までドラッグ

- ・画面下端のナビゲーションインジケーター領域を上にフリック／スワイプ終了をタップしても終了できます。

## スクリーンショットを撮影する

電源キーと音量小キーを同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。

- ・表示中の画面によっては、スクリーンショットを撮影できない場合があります。



- ・撮影したスクリーンショットは、（フォト）などから確認することができます。

## 壁紙を変更する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



2

壁紙



3

壁紙を選択



4

登録



5

ホーム画面に設定します / ロック中の画面に設定します / 両方に設定します



壁紙が設定されます。

## ショートカットを追加する

ホーム画面にアプリのショートカットを追加します。

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ



2

ショートカットを作成するアプリをロングタッチ → 任意の方向に少しドラッグ



3

追加したい場所にドラッグ



ショートカットが追加されます。

- ショートカットを画面の右端までドラッグすると、隣のシートにショートカットを移動できます。
- 最後のシートの右端までドラッグすると、シートを1枚増やすことができます。
- ショートカットをロングタッチ → [ホームから削除] をタップすると、ショートカットを削除できます。

## ウィジェットを追加する

追加できるウィジェットは次のとおりです。

項目	説明
時計	時計を表示できます。タップすると (時計) を起動できます。
カレンダー	カレンダーの予定を表示できます。
画面ロック	画面をロックできます。
ドライブ	Google ドライブを利用できます。
ファイルの候補	ファイルの候補や検索にすばやくアクセスできます。
思い出の写真	Google フォトを利用して思い出の写真を表示できます。
人物とペット	家族や友だち、ペットのベストショットが表示されます。
運転モード	運転モードで地図を表示します。
経路を検索	あらかじめ目的地を登録しておくことで、現在地からの経路をすぐに検索できます。
現在地を共有	指定した相手とリアルタイムの現在地情報を共有できます。
交通状況	現在地付近の交通状況を確認できます。
友だちの現在地	指定した相手の現在地情報を確認できます。
直接メッセージを送る	特定の連絡先を宛先にして、すぐにSMSを作成できます。
直接発信	特定の電話番号にすぐに発信できます。
連絡先	SMS の送信や電話の発信、連絡先のショートカットの追加ができます。
設定のショートカット	設定のショートカットを追加できます。
Chromium dino	Chromium dino ゲームができます。
Chromeで検索	Chromeで検索できます。
Chromeのショートカット	Chromeのショートカットを追加できます。
Chromeのブックマーク	Chromeのブックマーク一覧の表示ができます。
あなたの利用時間	利用時間を確認できます。
Gmailのラベル	指定したラベルのメールを一覧で表示します。
Gmail	指定したラベルのメールをすぐに確認できます。
Sound Search	近くで流れている楽曲の曲名を検索できます。
スナップショット	日付や天気などを表示します。
検索	検索の利用ができます。
Googleニュース	ニュースを確認できます。
クリック キャンペーン	Keepメモを利用できます。
メモリスト	Keepメモの一覧を表示します。
Y!mobileメール	メール未読数の表示や、アプリの起動ができます。

Yahoo!検索	Yahoo!検索を利用できます。
ターンテーブル	YouTube Musicで最近再生した音楽にアクセスします。
再生中	メディア コントロールにすばやくアクセスできます。
最近再生	最近再生した動画、アルバム、プレイリストなどにすばやくアクセスできます。
会話	最近の会話を表示します。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ ➔ ウィジェットト



ウィジェット一覧画面が表示されます。

2

追加したいウィジェットをロングタッチ



3

追加したい場所にドラッグ



ウィジェットが追加されます。

- 追加するウィジェットによっては、以降も操作が必要な場合があります。画面の指示に従って操作してください。
- ショートカットを画面の右端までドラッグすると、隣のシートにショートカットを移動できます。
- 最後のシートの右端までドラッグすると、シートを1枚増やすことができます。

+ ホーム画面のアレンジ時の操作

ウィジェットやアイコンを移動する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ ➔ 移動したい場所にドラッグ

ウィジェットやアイコンを削除する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ ➔ ホームから削除

## フォルダを追加する

1

ホーム画面でフォルダに入れたいアイコンをロングタッチ



2

同じフォルダに入れたいアイコンの上にドラッグ



FLAG フォルダが追加されます。

- ・追加したフォルダにアイコンを入れるには、同じフォルダへ入れたいアイコンをドラッグ → フォルダの上にドラッグします。

## + フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ → フォルダ名をタップ → フォルダ名を入力 → ✓

## ホーム画面の設定をする

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ホーム画面にアプリのアイコンを追加	新しいアプリをダウンロードしたとき、ホーム画面にアプリのショートカットを追加するかどうかを設定します。
アプリアイコンのバッジ表示	通知に関する設定をします。
アイコンのレイアウト	ホーム画面に配置できるアイコンの数を設定します。
ホーム画面モード	ホーム画面とすべてのアプリの表示（ランチャー画面）にするか、ホーム画面のみ表示にするかどうかを設定します。
レイアウトのロック	ホーム画面のレイアウトを固定するかどうかを設定します。
アプリ自動整列	アプリを削除したときに、自動的に整列するかどうかを設定します。
画面ループ	クリック／スワイプで最後の画面から最初の画面に移動できるようにするかどうかを設定します。
Googleアプリを表示	G (Google) の画面をホーム画面の左端に表示するかどうかを設定します。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → ホーム画面の設定



2

各項目を設定



FLAG 設定が完了しました。