

MMS / SMS設定

MMS / SMSに関する設定を行います。

MMSの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
表示方法	会話型表示とリスト型表示を切り替えます。
カラーテーマ	背景色などに使用される色を設定します。
通知の表示方法	メールを受信したときの通知の表示方法を設定します。
電話帳登録済み	電話帳に登録済みの相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
指定ドメイン	指定ドメインに登録した相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
未登録	電話帳に未登録の相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
アドレス別通知設定	送信元アドレス別の通知設定を登録します。
指定ドメイン受信設定	指定ドメインのメールBOXで受け取るドメインを指定します。
フィルター設定 ¹	受信するメールを指定したフォルダーに自動で振り分ける設定をします。
署名 ¹	設定した署名をメールの末尾に自動的に入力します。
MMSメールアドレスの確認	MMSメールアドレスを確認します。
MMSの引継ぎ	メッセージで受信したMMSデータを引継ぎます。
メール (MMS) をバックアップ	メールデータをバックアップします。
バックアップしたメール (MMS) を復元	メールデータを復元します。

1 表示方法が「リスト型」のときに設定できます。

1

ホーム画面で (メール)



2

設定



設定画面が表示されます。

3

MMSのアカウントをタップ



4

各項目を設定



設定が反映されます。

+ 設定利用時の操作

迷惑メールとして登録した相手を一覧で表示する

設定画面で **迷惑メール条件**

・表示されている相手をタップすると、詳細情報が表示されます。

迷惑メールとして登録した相手を解除する

設定画面で **迷惑メール条件** → 迷惑メール登録を解除したい相手の **解除** → **解除**

選択した相手の迷惑メール登録が解除され、相手のメールが迷惑メールフォルダーに振り分けられなくなります。

かんたん迷惑メールブロックを利用するかどうかを設定する

設定画面で **かんたん迷惑メールブロック**

・ **かんたん迷惑メールブロック** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

メールBOX / メール送受信 / 受信箱 / メール詳細画面に表示される文字の大きさを変更する

設定画面で **文字の大きさ** → **小** / **中** / **大** / **特大**

・ 会話型表示では、メール詳細画面に表示される文字の大きさを変更できません。

「会話型で見る」ボタンを表示するかどうかを設定する

設定画面で **「会話型で見る」ボタンを表示する**

・ リスト型のメール詳細画面に表示される「会話型で見る」ボタンを表示 / 非表示にできます。
・ **「会話型で見る」ボタンを表示する** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

送信確認をするかどうかを設定する

設定画面で **送信確認** → 送信確認をする型をタップ (表示) → **決定**

リスト型でメールを転送する際に、文頭に記号を追加するかどうかを設定する

設定画面で **転送の文頭に「>」を追加する**

・ **転送の文頭に「>」を追加する** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

SMSの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
カラーテーマ	背景色などに使用される色を設定します。
通知の表示方法	メールを受信したときの通知の表示方法を設定します。
電話帳登録済み	電話帳に登録済みの相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
未登録	電話帳に未登録の相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
アドレス別通知設定	送信元アドレス別の通知設定を登録します。
SMSの引継ぎ	メッセージで受信したSMSデータを引継ぎます。

1

ホーム画面で **設定** (メール)



2

設定



3

SMSのアカウントをタップ



