

その他の端末設定

モバイル ネットワーク

モバイルネットワーク、データ使用量など、ネットワークやインターネットに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|----------------|---|
| 機内モード | 電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効に設定します。 |
| データセーバー | 一部のアプリによるバックグラウンドのデータ送受信を停止するかどうかを設定します。 |
| アクセスポイントとテザリング | 本機をWi-Fiルーターのように使い、パソコンやゲーム機などからインターネットにアクセスできます。詳しくは、「テザリング機能を利用する」を参照してください。 |
| モバイルデータ | 優先するネットワークの種類などを設定します。 ローミング 、 優先ネットワークの種類 、 ネットワークを自動的に選択 について詳しくは、「海外でご利用になる前に」を参照してください。 |
| SIMカード | SIMカードの設定をします。 |

接続済みのデバイス

NFCなどに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|------------------|----------------------------------|
| キャスト | 本機の画面をGoogle Cast™対応機器に表示できます。 |
| USB ¹ | USBが接続された場合にUSBの使用方法を設定します。 |
| NFC | NFCデバイスとの通信を許可するかどうかを設定します。 |
| 非接触型決済 | 決済を行うデフォルトのアプリを設定します。 |
| NFCの使用にロック解除を要求 | NFCを使用する際に画面のロック解除が必要かどうかを設定します。 |
| VPN | VPNの接続先を設定します。 |
| プライベートDNS | プライベートDNSを設定します。 |
| 接続の設定 | 印刷サービスやChromebookについて設定できます。 |

1 USBが接続された場合に表示されます。

ホーム画面とロック画面

壁紙の変更やホーム画面の設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|----------|---|
| 色と形状 | ホーム画面やロック画面の色と形状を設定できます。 |
| テーマ | ホーム画面やロック画面のテーマを設定できます。 |
| 壁紙 | ホーム画面やロック画面の壁紙を設定できます。 |
| アイコン | アイコンの形状などの設定ができます。 |
| 常時表示 | 画面がオフのときに画面に時刻や日付などの情報を表示するかどうかを設定できます。 |
| ロック画面の設定 | ロック画面の表示を設定します。 |

通知&ステータスバー

通知とステータスバーに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|--|--|
| アプリの設定 | アプリごとに通知を設定します。 |
| ロック画面に表示 | ロック画面に表示する通知方法を設定します。 |
| 画面ウェイクアップ | ロック画面に表示可能な通知を受け取った際、画面をONにするかどうかを設定します。 |
| 画面ロック中、画面上から下方へスワイプすることで通知センターを表示できるように設定する。 | ロック画面からの通知パネルの表示について設定します。 |
| 全画面通知スタイル | 全画面で動画やゲームを表示しているときの通知表示を設定します。 |
| アプリアイコンのバッジ表示 | アプリアイコンのバッジ表示に関する設定ができます。 |
| バッテリー残量 | ステータスバーに表示する電池残量の表示方法を設定します。 |
| ネットワーク速度を表示 | ネットワークの使用状況をステータスバーに数値表示するかどうかを設定します。 |
| ステータスバーにアイコンの数を表示 | 通知アイコンの表示を数字だけにするかどうかを設定します。 |
| トップパネルスタイル | 通知パネル/クイック設定パネルを表示する操作について、ステータスバーの左側から通知パネル、右側からクイック設定パネルを開けるようにするかどうかを設定します。 |
| 詳細設定 | 通知のスヌーズ、操作や返信の候補の自動表示、優先度の高い会話表示、ロック画面に表示する通知を設定します。 |

便利な機能&操作

ナビゲーションインジケータ領域のスタイルの変更や自動電源ON/OFFの設定など、本機の便利な操作に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|----------------------|--|
| システムナビゲーション | ナビゲーションインジケータ領域のスタイルを変更できます。 |
| 片手モード | 表示領域を縮小して、ディスプレイの一部ですべての表示や操作ができるようにするかどうかを設定できます。 |
| 画面を記録 | 「画面を記録」で撮影する動画の画質や、タップ操作の記録の有無を設定できます。「画面を記録」はクイック設定パネルから操作できます。 |
| 画面エッジのミスタッチの防止 | 画面の端をタップした際の応答性を設定します。 |
| 自動電源ON/OFFの設定 | 設定した時間に自動で電源をON/OFFするかどうかを設定します。 |
| ユーザー補助 | 字幕、拡大操作など、便利なユーザー補助に関する機能を設定できます。 |
| Googleアシスタントのウェイクアップ | 電源キーを長押しして、Googleアシスタントを起動するかどうかを設定します。 |

+ ナビゲーションインジケータ領域のスタイルを変更する

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) →
便利な機能&操作 → システムナビゲーション → 仮想ナビゲーション / ジェスチャー

- 各項目の (設定) をタップすると、アイコンの並び順の変更や、ジェスチャーの動作に関する設定ができます。
- 項目をタップ (表示) すると、画面下部のヘルプに各スタイルの操作説明が表示されます。

アプリ

アプリに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---------------|---|
| 最近開いたアプリ | 最近開いたアプリが表示されます。 |
| XX個のアプリをすべて表示 | インストールされているアプリの確認や設定などができます。 |
| デフォルトのアプリ | 標準で起動するアプリを設定できます。 |
| 利用時間 | アプリごとの使用時間を確認できます。アプリタイマーを設定して、1日の利用時間を制限することもできます。 |
| 使用されていないアプリ | 長期間使用していないアプリを確認できます。 |
| 特別なアプリアクセス | 特別なアプリアクセスに関する設定ができます。 |

+ アプリ利用時の操作

アプリを管理する

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) →
アプリ → XX個のアプリをすべて表示 → 管理するアプリ
をタップ → 各項目を設定

- 無効にする / アンインストール をタップすると、アプリを無効化/アンインストールできます。
- ストレージとキャッシュ → ストレージを消去 / キャッシュを削除 をタップすると、アプリのデータやキャッシュを削除できます。
- ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → アプリ → XX個のアプリをすべて表示 → : → システムアプリを表示 をタップすると、システムのアプリを表示できます。

通知をブロックしたいアプリを設定する

指定のアプリからのすべての通知をブロックします。

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) →
アプリ → XX個のアプリをすべて表示 → 通知をブロック
したいアプリをタップ → 通知 → OFFにしたい通知を
タップ (表示)

- OFFにしたい通知をタップするたびに、ON (表示) / OFF (表示) が切り替わります。
- アプリによっては設定できない場合があります。

アプリの設定をリセットする

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) →
アプリ → XX個のアプリをすべて表示 → : → アプリ
の設定をリセット → アプリをリセット

標準で起動するアプリを設定する

特定の機能（ブラウザやSMSなど）に対応するアプリが複数あるとき、標準で起動するアプリを設定します。

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → アプリ → デフォルトのアプリ → アプリ (機能) の種類をタップ → 標準で起動するアプリをタップ (表示)

ストレージ

本機やSDカードのストレージ容量の確認や、SDカードのマウント、SDカード内のデータの消去ができます。確認、設定できる項目は次のとおりです。

- ・SDカードやUSBドライブの取り付けの有無により、表示される項目は異なります。

| 項目 | 説明 |
|------------|---|
| 保存先 | スクリーンショットした画像やBluetooth®機能で受信したデータなどの保存場所を設定できます。 |
| デバイスのストレージ | 内部ストレージの空き容量を確認できます。 |
| 内部共有ストレージ | 内部ストレージの使用容量/合計容量を確認できます。 |
| SDカード | SDカードの設定をしたり、合計容量/空き容量を確認したりできます。 |
| USBドライブ | USBストレージの合計容量/空き容量を確認できます。 |

+ ストレージ利用時の操作

SDカード/USBストレージを取り外す

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → ストレージ → 「SDカード」/「USBドライブ」の右側の △

SDカード/USBストレージをマウントする

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → ストレージ → 対象のSDカード/USBドライブをタップ → マウント

- ・マウントされると、「SDカード」/「USBドライブ」の右側に △ が表示されます。

SDカード/USBストレージをフォーマットする

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → ストレージ → 対象のSDカード/USBドライブをタップ → フォーマット → OK → 完了

- ・SDカード/USBストレージのデータがすべて消去されます。あらかじめ確認のうえ、操作してください。

位置情報

位置情報の利用を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|----------------|--|
| 位置情報を使用 | 位置情報のON/OFFを設定します。 |
| 最近のアクセス | 最近の位置情報を利用したアプリを表示します。 |
| すべて表示 | 最近の位置情報を利用したアプリをすべて表示します。 |
| アプリへの位置情報の利用許可 | 位置情報の利用を許可するかどうかをアプリごとに設定します。 <ul style="list-style-type: none">・ Google ロケーション履歴 本機を持って訪れた場所を保存するかどうかを設定します。・ Google 位置情報の精度 Wi-Fiやモバイルネットワーク、センサーを使用し、位置情報の精度を改善するかどうかを設定します。・ Google 現在地の共有機能 現在地の情報を他のユーザーと共有するかどうかを設定します。・ 緊急位置情報サービス 緊急通報時、位置情報を送信するかどうかを設定します。・ Wi-Fi スキャン Wi-FiがOFFの場合でも、Wi-Fiネットワークのスキャンを許可するかどうかを設定します。・ Bluetoothのスキャン Bluetooth®がOFFの場合でも、Bluetooth®機器のスキャンを許可するかどうかを設定します。 |
| 位置情報サービス | |

+ 位置情報をONにする

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → 位置情報 → 位置情報を使用 (表示)

- ・ 位置情報を使用 をタップするたびに、ON (表示) / OFF (表示) が切り替わります。

プライバシー

機能ごとの権限の設定や、パスワードの表示など、プライバシーに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|-------------------|---|
| プライバシー ダッシュボード | 最近権限を使用したアプリを確認できます。 |
| 権限マネージャー | 機能ごとに利用を許可するアプリを設定します。 |
| カメラへのアクセス | カメラの使用をアプリに許可するかどうかを設定します。 |
| マイクへのアクセス | マイクの使用をアプリに許可するかどうかを設定します。 |
| パスワードの表示 | PINコード/PIN/パスワードの入力時に、「●」が表示される前に入力した文字を表示するかどうかを設定します。 |
| ロック画面上の通知 | ロック画面に通知を表示するかどうかを設定します。 |
| クリップボードへのアクセスを表示 | クリップボードにコピーしたテキストや画像などにアクセスしたときに通知するかどうかを設定します。 |
| Google の自動入力サービス | Google アカウントに保存されているパスワード、住所、クレジットカードなど自動入力する情報を管理します。 |
| Google ロケーション履歴 | 本機を持って訪れた場所を保存するかどうかを設定します。 |
| アクティビティ管理 | ウェブサイトやアプリのアクティビティを保存するかどうかを設定します。 |
| 広告 | 広告IDに関する設定をします。 |
| 使用状況と診断情報 | 使用状況と診断情報をGoogleに自動的に送信するかどうかを設定します。 |

安全および緊急事態

緊急時の情報や緊急速報メールなどについての設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|----------------|---|
| 緊急時情報を開く/緊急時情報 | ユーザーの医療に関する情報や緊急連絡先を設定することができます。 |
| 緊急SOS | 緊急SOSの発信方法やカウントダウン アラームなどに関する設定をします。 |
| 緊急位置情報サービス | お住まいの地域がELS（緊急位置情報サービス）に対応している場合、緊急通報番号に電話をかけるかテキストメッセージを送信すると、本機の位置情報が緊急サービスパートナーに自動で送信されます。 |
| 緊急速報メール | 緊急速報メールに関する設定をします。 |

パスワードとアカウント

保存されているパスワードの設定や、アカウントの新規作成/追加や同期などを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。


| 項目 | 説明 |
|-----------------|-------------------------------|
| パスワード | パスワードの保存や管理に関する設定ができます。 |
| 自動入力サービス | 自動入力に関する設定ができます。 |
| 所有者のアカウント | 本機に追加したアカウントが表示されます。 |
| アカウントを追加 | アカウントの新規作成/追加ができます。 |
| アプリデータを自動的に同期する | アプリにデータの自動更新を許可するかどうかを設定できます。 |

+ アプリにデータの自動更新を許可するかどうかを設定する

- ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) →
- パスワードとアカウント → アプリデータを自動的に同期する
- ・「アプリデータを自動的に同期する」をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。
 - ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

ユーザー補助

字幕、拡大操作など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|-----------------------|---|
| ダウンロードしたアプリ | ダウンロードしたアプリを使用するかどうかを設定します。 <ul style="list-style-type: none">・ フォントサイズの変更 画面に表示される文字の大きさを設定します。・ 表示サイズ 画面に表示される画像やアイコンなどの大きさを設定します。・ テキストを太字にする テキストの太さを設定します。・ 色補正 赤と緑が区別しにくい場合に色補正します。・ 色反転 |
| テキストと表示 | 画面の色を反転させるかどうかを設定します。 <ul style="list-style-type: none">・ アニメーションを無効化  などのタップ時や、画面が切り替わる際のアニメーション効果を省略できます。・ マウスポインタを拡大 マウスポインタを大きくするかどうかを設定します。・ 高コントラスト テキスト 画面に表示される文字を縁取りするなどして見やすくするかどうかを設定します。 |
| さらに輝度を下げる | 本機で設定できる画面の明るさよりもさらに画面を暗くできるようにするかどうかを設定します。 |
| ダークモード | 画面を暗くし、目への負担を少なくするかどうかを設定します。 |
| 拡大 | 画面を拡大できるように設定します。 |
| タイミングの管理 | <ul style="list-style-type: none">・ 長押しする時間 画面のロングタッチを認識するまでの時間を設定します。・ 操作までの時間（ユーザー補助タイムアウト） 短い時間しか表示されないメッセージの表示時間を設定できます。・ 自動クリック（静止時間） マウス利用時に、ポインタが停止した位置で自動的に画面をクリックする機能について設定します。 |
| システム操作 | <ul style="list-style-type: none">・ 電源ボタンで通話を終了 通話中に電源キーを押したとき、通話を終了するかどうかを設定します。・ 画面の自動回転 画面を自動回転させるかどうかを設定します。 |
| バイブレーションと触覚フィードバックの強さ | 着信音と通知時/タップ操作時のバイブレーションのON/OFFを設定します。 |
| 字幕の設定 | 字幕表示について設定します。 |
| 補聴器 ¹ | 補聴器との接続を設定します。 |

| | |
|----------------|---|
| 音声の調整 | <ul style="list-style-type: none">・ モノラル音声 音声再生をモノラルにするかどうかを設定します。・ オーディオ バランス オーディオの左右のバランスを設定します。 |
| ユーザー補助のショートカット | <ul style="list-style-type: none">・ ユーザー補助機能ボタン ユーザー補助機能にすばやくアクセスできるボタンについて設定します。・ ロック画面からのショートカット 音量大/小キーを同時に数秒押すことでロック画面からユーザー補助機能を起動できるようにするかどうかを設定します。 |
| テキスト読み上げの設定 | テキスト読み上げエンジンを設定したり、読み上げの速度や音の高さを変更します。 |

1 Bluetooth機能が有効なときのみ表示されます。

Digital Wellbeing と保護者による使用制限

本機の利用習慣を一目で確認し、オフラインで過ごす時間を作ります。また、保護者による使用制限を追加できます。確認、設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|-----------------|---|
| 今日 XXXXX | 本機の使用時間などを確認できます。 |
| ロック解除数 | 画面ロックを解除した回数が表示されます。 |
| 通知数 | 通知の数が表示されます。 |
| ダッシュボード | アプリごとの使用時間を確認できます。アプリタイマーを設定して、1日の利用時間を制限することもできます。 |
| おやすみ時間モード | 指定した時間に画面表示をモノクロにして就寝時間をお知らせします。また、「サイレントモード」をONにしたりする設定ができます。 |
| フォーカスモード | 集中の妨げになるアプリを一時停止します。 |
| 通知を管理 | アプリの通知に関する設定ができます。 |
| サイレントモード | サイレントモードのON/OFFを設定します。また、サイレントモードをONにしているときの着信/通知を許可する条件や、自動的にサイレントモードをON/OFFにするスケジュールを設定します。 |
| 前方注意 | 歩きながら本機を使用しているときに通知するかを設定します。 |
| アプリの一覧にアイコンを表示 | Digital Wellbeingのアプリアイコンを表示するかどうかを設定します。 |
| 保護者による使用制限を設定する | 保護者による使用制限を設定します。 |

Google

Googleの各種サービスの設定をまとめて行うことができます。設定できる項目は次のとおりです。

・使用状況により、表示される項目などが異なる場合があります。

| 項目 | 説明 |
|---------------------|---|
| Google アカウ ントの管理 | Google アカウントについて設定します。 Google アカウントのサービスに関する設定を します。 ・ Google Fit ウォーキングやランニングなどの記録や体重 管理などができるGoogle Fitに関して設定し ます。 ・ Google Play Instant Google Play Instantについて設定します。 |
| Google アプリ の設定 | ・ Google コンタクトの同期 連絡先のデータの同期について設定します。 ・ Google Pay Google Payに関する設定をします。 ・ 接続済みのアプリ Google アカウントに接続済みのアプリに関し ての設定をします。 ・ 検索、アシスタントと音声 検索やGoogle アシスタント、音声などに關 する設定をします。 |
| セットアップと 復元 | ・ 仕事用プロフィールの設定 仕事用プロフィールに関する設定をします。 ・ 付近のデバイスの設定 本機付近のデバイスに関する設定をします。 ・ 連絡先の復元 バックアップした連絡先を復元することがで きます。 |
| デバイス、共有 | ・ Castのオプション 同じWi-Fiネットワーク上にある、 Chromecastなどを搭載したテレビやスピー カーでメディアを再生しているときに、キャ スト メディアの制御通知から直接操作する かどうかを設定します。 ・ Chromebook 本機をChromebookに接続できます。 ・ デバイス 本機付近のデバイスに関する通知の設定をし ます。 ・ ニアバイシェア 本機付近のデバイスとの共有に関する設定を します。 ・ 付近のデバイスとの接続 本機付近のデバイスとの接続に関する設定を します。 |
| デバイスを探す | 本機の紛失に備えたセキュリティを設定しま す。 |
| バックアップ | バックアップに関する設定をします。 |
| モバイルデー タ、メッセージ | デバイスの電話番号や、ドライブ対応アプリ のファイル更新などの設定を行います。 |
| 保護者による使 用制限 | 保護者向けGoogle ファミリー リンク アプリ を利用して、利用時間の管理やコンテンツ フィルタなどの制限を設定します。 |

共有データに
基づくカスタ
マイズ

アプリと提供元がデバイス上に保存したデー
タをGoogleアプリと共有するか設定します。

広告

広告IDに関する設定をします。

自動入力

・ Google 自動入力
Google 自動入力に関する設定をします。
・ SMS 確認コード
確認コードの自動入力に関する設定をし
ます。
・ 電話番号の共有
共有する電話番号に関する設定をします。

デバイス情報

本機の状態や法的情報などの確認ができます。確認できる項目は次
のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| My OSバージョ ン/Android バージョン | My OSバージョン/Androidバージョンなどを 確認します。 |
| 端末名 | 端末の名前を確認します。 |
| モデル | モデル名とシリアル番号を確認します。 |
| 法的情報 | サードパーティライセンスやGoogle 利用規約 などを確認します。 |
| ビルド番号 | ビルド番号を確認します。 |
| IMEI1 | 1つ目のIMEI（端末識別番号）を確認します。 |
| IMEI2 | 2つ目のIMEI（端末識別番号）を確認します。 |
| CPU | CPUを確認します。 |
| ROM情報 | ROM情報を確認します。 |
| RAM容量 | RAM容量を確認します。 |
| 解像度 | ディスプレイの解像度を確認します。 |
| SIMのステータ ス | SIMカード/eSIMの状態を確認します。 |
| ステータス | IPアドレスや稼働時間などを確認します。 |
| 認証情報 | 技術基準適合証明に関する情報を確認でき ます。 |