

eSIMについて

eSIMは、端末内にあらかじめ埋め込まれた本体一体型のSIMです。
eSIM対応端末であればUSIMカードのように本体内にSIMカードを差し替えることなく、ご契約と設定のみで回線をご利用いただくことができます。

eSIMのお取り扱い

eSIMのお取り扱いについては、下記のウェブサイトをご参照ください。

<https://ymobile.jp/s/NyKTq>

4

新しいeSIMをダウンロード



5

次へ



6

QRコードをスキャン



・状況によって上記手順が表示されずに、次の手順に進む場合があります。

7

ダウンロード



モバイルデータ



・別のSIMを利用している場合は、をタップします。

8

携帯通信会社から提供された確認コードを入力 → [続行]



9

設定



- ・ SIMを2つ設定している場合は、ダウンロードしたeSIMを選択します。

10

SIMを使用 → [はい]



🏁 eSIMのダウンロードが完了しました。

eSIMを有効／無効にする

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定)



2

モバイル ネットワーク



3

モバイルデータ



- ・ SIMを2つ設定している場合は、[モバイルデータ] をタップした後に、SIMを選択します。

4

SIM を使用 → (はい)



SIM 使用 → (はい) をタップするたびにeSIMの有効(○表示)／無効(□表示)が切り替わります。

eSIMを消去する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定)



2

モバイル ネットワーク



3

モバイルデータ → SIM を消去



・SIMを2つ設定している場合は、モバイルデータをタップした後に、SIMを選択します。

消去



eSIMが消去されます。

! eSIMを消去した場合

eSIMを消去した後に再度eSIMを利用する場合は、eSIMダウンロード用のQRコードの再発行が必要になります。
eSIMを消去した場合でも、ご契約が解除されたわけではありません。