

端末設定の変更について

画面の構成やデザイン、項目の並びが全体的に変更されます。また、設定項目が追加／変更／削除されます。

端末設定の変更について

メニュー項目のアイコンの色や形状が変更されるほか、項目の表示順が変更されます。変更されるおもな項目は次のとおりです。

項目	変更点
Wi-Fi	Wi-Fi設定 が 詳細設定 に変更されます。
接続済みのデバイス	接続の設定 が 接続の詳細設定 に変更されます。
ホーム画面とロック画面	アニメーション が削除されます。 効果 が追加され、通知が来たときの光り方を設定できます。 常時表示 が追加され、画面がOFFのときの表示に関する設定ができます。 色と形 が 色と形状 に変更されます。 フォントサイズ が削除されます。
ホーム画面の設定	項目名が ホーム画面 に変更されます。
通知＆ステータスバー	時間形式 が追加され、ステータスバーに表示する時間の形式を設定します。 画面ロック中、画面上から下方向へスワイプすることで通知センターを表示できるように設定する。 が 画面ロック中の通知センター表示 に変更されます。
着信音とバイブレーション	項目名が 音とバイブレーション に変更されます。 サイレント／バイブレーションに切り替える が削除されます。 着信音 の すべての着信音 と すべての通知音 が削除され、設定するSIMを選択する操作に変更されます。 通知音 が追加され、通知音の種類を設定します。 アラーム音 が追加され、アラーム音の種類を設定します。
便利な機能＆操作	自動字幕起こし が追加され、話し声を検出し、自動的に字幕を生成するかの設定ができます。 その他のサウンド設定 が追加され、 ダイヤルパッドの操作音 / 画面ロックの音 / スクリーンショットのサウンド / 低バッテリー残量の通知 / タッチバイブレーション / 着信音フェードイン がこの項目に移動されます。 充電時の音とバイブレーション が 充電中の音 に変更され、 タッチ操作音 が タッチ / クリック操作音 に変更され、 その他のサウンド設定 に移動されます。
	ジェスチャー & モーション が ジェスチャーとモーション に変更されます。

パスワードとセキュリティ	削除され、項目は セキュリティとプライバシー に移動されます。
アプリ	アプリのバッテリー使用量 が追加され、アプリごとのバッテリー使用量を設定します。
電池	バッテリー検出 が 電池検出 に変更されます。 スマートパワー が 省電力モード に変更されます。
ストレージ	「バッテリーの使用量」が「電池の使用量」に変更されます。 SDカード の フォーマット が 外部ストレージとして SD カードをフォーマットする に変更されます。
位置情報	USBドライブ の フォーマット が ポータブルストレージ用のUSBドライブのフォーマット に変更されます。 位置情報サービス の Google 位置情報の精度 が 位置情報の精度 に変更されます。

項目名が **セキュリティとプライバシー** に変更されます。

アプリのセキュリティ が追加され、**パスワードとセキュリティ** の **Google Play プロテクト** が移動されます。

デバイスのロック解除 が追加され、**パスワードとセキュリティ** の **画面ロック** / **指紋** / **顔認証** が移動されます。 **指紋** / **顔認証** は **顔認証と指紋認証によるロック解除** に変更されます。

デバイスのロック解除 に **盗難保護** が追加され、本機が盗まれた場合に、保護機能を使用して個人データを保護します。

アカウントのセキュリティ が追加され、セキュリティの診断やアカウントに保存したパスワードのセキュリティを確認できます。

システムとアップデート が追加され、Google Play システムアップデートの更新について確認したり、バックアップについて設定したりできます。

システムとアップデート に **パスワードとセキュリティ** の **セキュリティ アップデート** / **Google Play システム アップデート** が移動されます。

プライバシー が追加され、**プライバシー** の一部の項目が移動されます。

プライバシー に **ヘルスコネクト** が追加され、ヘルスコネクトにアクセスするアプリの権限を設定します。

プライバシー に **位置情報を共有する方法の更新** が追加され、位置情報を共有する方法が更新されたアプリを確認できます。

プライバシー に **位置情報へのアクセス** が追加され、位置情報を使用するかどうかの設定や、位置情報にアクセスしたアプリを確認できます。

その他のセキュリティとプライバシー が追加され、**パスワードとセキュリティ** の **セキュリティの詳細設定** の設定項目と **プライバシー** の一部の項目が移動されます。

セキュリティの詳細設定 の **Smart Lock** が **ロック解除延長** に変更され、**SIM カードロック** が **SIMロック** に変更されます。

緊急時情報を聞く / 緊急時情報 が **緊急情報サービスを開く** に変更されます。

医療に関する情報 が追加され、ユーザーの医療に関する情報を設定することができます。

緊急連絡先 が追加され、ユーザーの緊急連絡先を設定することができます。

災害情報アラート が追加され、周辺の自然災害や公衆衛生危機に関する通知を受け取るかどうかを設定します。

不明なトラッキング アラート が追加され、アラートを許可すると、不明なトラッカーが検出されたときに通知が届くように設定できます。

運転中の通知をサイレントにする が追加され、運転中は自動的にマナーモード（サイレントモード）を有効にするかどうかを設定します。

「パスワード」が「パスワード、キー、データのサービス」に変更されます。

自動入力サービス が削除されます。

Google アカウントの管理 が削除されます。

推薦 が追加され、Googleの各種サービスでおすすめの設定などが表示されます。

すべてのサービス が追加され、Googleの各種サービスの設定ができます。

Google アプリの設定 の **Google コンタクトの同期** が削除されます。

デバイス、共有 の **ニアバイシェア** が **Quick Share** に変更されます。

モバイルデータ、メッセージ が **電話番号の確認** に変更されます。

クロスデバイス サービス が追加され、同じGoogle アカウントを使用する複数のデバイスで、ビデオ通話などを共有する設定をします。

使用状況と診断情報 が追加され、診断データとデバイスやアプリの使用状況データをGoogleに自動的に送信するかどうかを設定します。

パスキーがリンクされたデバイス が追加され、パスキーがリンクされたデバイスについて設定します。

ファミリーグループ が追加され、ファミリーグループ（最大6人）を作成し、各種Googleサービスを共有できます。

不明なトラッキングアラート が追加され、アラートを許可すると、不明なトラッカーが検出されたときに通知が届くように設定できます。

盗難保護 が追加され、本機が盗まれた場合に、保護機能を使用して個人データを保護します。

運転中の通知をサイレントにする が追加され、運転中は自動的にマナーモード（サイレントモード）を有効にするかどうかを設定します。

フィードバックを送信 が追加され、Googleにフィードバックを送信します。

	<p>言語と入力 が 言語 と キーボード に変更されます。</p> <p>ダウンロードマネージャ が ダウンロード に変更されます。</p>
システム	<p>言語と入力 の 言語 が システムの言語 に変更されます。</p> <p>リセット オプション の 全データを消去 (出荷時リセット) が すべてのデータを消去 (初期設定にリセット) に変更されます。</p>
	<p>ユーザー補助機能メニュー が追加され、大きな画面メニューを利用するかどうかを設定します。</p> <p>画面タッチ の 操作までの時間 (ユーザー補助タイムアウト) が 操作要求の表示時間 に変更されます。</p> <p>点滅による通知 が追加され、通知を受け取ったときやアラームが鳴ったときに、カメラのライトまたは画面を点滅させるかどうかを設定します。</p>
デバイス情報	<p>IMEI 1 が IMEI (端末識別番号) に変更されます。</p> <p>IMEI 2 が削除されます。</p> <p>EID が追加され、EIDを確認できます。</p>