

## 電池の設定

電池の使用状況を確認したり、電池の消費を軽減する設定ができます。

### 電池の設定

確認、設定できる項目は次のとおりです。

| 項目           | 説明                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------|
| XX% 使用時間XXXX | 電池残量と使用可能時間（目安）を確認します。                             |
| バッテリー検出      | 本機の設定が電池消費に最適化されているかどうかを確認します。                     |
| スマートパワー      | スマートパワー機能を利用するかどうかを設定します。                          |
| アプリの最適化      | アプリの電池消費の最適化や、電池消費の手動制御を設定します。                     |
| その他の省電力設定    | シーンによる最適化や5Gパワーセーバー、スマートパワーの自動起動、ダークモードなどの設定ができます。 |
| バッテリーの使用量    | アプリや機能ごとの電池の使用量を確認します。                             |

### + 電池利用時の操作

#### アプリの電池消費を最適化する

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → 電池 → アプリの最適化 → すべてがAI制御 (表示) → OK

#### バックグラウンドアプリの最適化やスリープモードへの移行を自動制御して電池消費を抑える

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → 電池 → その他の省電力設定 → シーンによる最適化 → 各項目を設定

#### 4G/5Gのネットワークを自動的に切り替え電池消費を抑える

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → 電池 → その他の省電力設定 → 5Gパワーセーバー → 5Gパワーセーバー (表示) → 5Gパワーセーバー をタップするたびに、ON (表示) / OFF (表示) が切り替わります。

#### その他の省電力を設定する

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → 電池 → その他の省電力設定 → 各項目を設定

### スマートパワーを利用する

#### 1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → 電池



#### 2

スマートパワー (表示)



スマートパワーの設定が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。