

文字を入力する

キーボードについて

文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。おもなソフトウェアキーボードには、携帯電話のキーボードのようなレイアウトの「12キー」、パソコンのようなレイアウトの「QWERTY」、手書きで文字を入力できる「手書き」、ローマ字入力に特化したレイアウトの「GODAN」があります。

- お買い上げ時は日本語キーボードの「12キー」を利用できます。他のレイアウトを表示するには、キーボード表示中に 利用するレイアウトにチェックを入れる をタップしてください。また、他の言語のキーボードを利用するには、キーボード表示中に 言語を選択 必要に応じて国・地域を選択 利用するレイアウトにチェックを入れる をタップしてください。
- キーボードを切り替えるには、キーボード表示中に をタップします。 をタップするたびにキーボードが切り替わります。
- キーボードを非表示にするには、 をタップします。
- 使用状況により、キーボードの表示などが異なる場合があります。

+ Gboardの使いかたを確認する

文字入力画面で ヘルプとフィードバック

サポートのウェブページが表示されます。

12キー画面の見かた



- 機能のアイコンが表示されます（キーボードバー）。
- インターネット検索の検索結果を引用して文字を入力します。
- 文字を確定前に戻します。文字入力中は文字入力キーに割り当てられている文字を逆順で表示します。
- カーソルを左に移動します。上または下にフリック／スワイプすると、カーソルを別の入力欄に移動します。
- 絵文字／ステッカー／顔文字のリストを表示します。
- 文字種（文字入力モード）を切り替えます（ひらがな／英字／数字）。ロングタッチするとアイコンが表示され、設定画面の表示などができます。
- 音声で文字を入力します。
- カーソルの前の文字を削除します。
- カーソルを右に移動します。上または下にフリック／スワイプすると、カーソルを別の入力欄に移動します。
- スペースの入力、または文字の変換を行います。
- 改行します。文字入力中は文字を確定します。ロングタッチするとアイコンが表示され、片手モードへの切り替えなどができる。アプリや入力欄によっては などが表示されます。
- 入力中の文字に対し、「、」（濁点）／「。」（半濁点）の入力、および大文字／小文字への変換を行います。¹
- キーに割り当てられている文字を入力します。

1 複数のレイアウト・言語のキーボードを使用している場合は （言語切り替えキー）が表示され、タップするとキーボードを切り替えられます。文字を入力すると が表示されます。

・設定の状態や表示中の画面などにより、表示されるキーや利用できる機能は異なる場合があります。

QWERTY画面の見かた



- 1 機能のアイコンが表示されます（キーボードバー）。
- 2 インターネット検索の検索結果を引用して文字を入力します。
- 3 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 4 大文字／小文字の切り替えをします。
- 5 文字種（文字入力モード）を切り替えます（ひらがな／英字／数字）。ロングタッチするとアイコンが表示され、設定画面の表示などができます。
- 6 音声で文字を入力します。
- 7 カーソルの前の文字を削除します。
- 8 改行します。文字入力中は文字を確定します。ロングタッチするとアイコンが表示され、片手モードへの切り替えなどができます。アプリや入力欄によっては ✓ 🔍 → ➔ などが表示されます。
- 9 読点を入力します。ロングタッチするとアイコンが表示され、絵文字／ステッカー／顔文字のリストの表示などができます。
- 10 キーボードを切り替えます。ロングタッチすると、キーボードの変更画面が表示されます。
- 11 スペースの入力、または文字の変換を行います。ロングタッチすると、キーボードの変更画面が表示されます。
- 12 カーソルを左／右に移動します。上または下にフリック／スワイプすると、カーソルを別の入力欄に移動します。

・設定の状態や表示中の画面などにより、表示されるキーや利用できる機能は異なる場合があります。

キーボードバーについて

キーボードバーに表示されるアイコンは、次のような機能があります。

| アイコン | 説明 |
|------|---|
| ? | 絵文字／ステッカー／顔文字のリストを表示します。 |
| ? | クリップボードのテキストを選択して文字を入力します。 |
| ⚙️ | 設定画面を表示します。 |
| 🎨 | キーボードのデザインを変更します。 |
| ... | キーボードバーに表示されていないアイコンを表示します。アイコンをロングタッチし、キーボードバーまでドラッグすると、キーボードバーのアイコンを変更できます。 |
| 🔁 | キーボードを片手モードに切り替えます。 |
| ⓘ | テキストの編集（切り取り／コピー／貼り付け）をします。 |
|)?. | テキストを翻訳して入力します。 |
| 🌐 | フローティングキーボードに切り替えて、お好みの位置にキーボードを移動できるようにします。 |

文字種（文字入力モード）を切り替える

1

文字入力画面で あ



文字入力モードが切り替わります。

・キーをタップするたびに、英字入力モード（ a 表示） ➔ 数字入力モード（ あ1 表示） ➔ ひらがな入力モード（ あ1 ）の順に切り替わります。

ひらがなを入力する（12キー）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな入力モード（あ 表示）になっていることを確認



2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回)
→ ←



☒ 文字が入力されます。

- 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、
▶ をタップしてから次の文字を入力します。

フリック入力について

キーを上下左右にフリックすることで、キーを繰り返しタップすることなく、入力したい文字を入力できます。キーに触れると、フリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。

12キーで「か」行を入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で か を上下左右にフリック



☒ フリックした方向の文字が入力されます。

- 「か」を入力するときは、か を1回タップします。


文字を切り取り／コピーして貼り付ける

文字入力画面で入力済みの文字や、ウェブサイトの文字をダブルタップ／ロングタッチすると、文字列がハイライト表示されて編集メニューが表示されます。表示される編集メニューの項目は、アプリによって異なります。

ここでは、入力済みの文字での操作を例に説明します。


1

文字入力画面で入力済みの文字をロングタッチ



2

／ をドラッグして文字列を選択



選択した文字列がハイライト表示されます。

- 全選択する場合は「すべて選択」をタップします。「すべて選択」が表示されていない場合は、⋮をタップすると表示されます。

3

切り取り／コピー



4

貼り付ける位置をタップ



5

／ 貼り付け



切り取り／コピーした文字列が貼り付けられます。

／ をドラッグすると、貼り付ける位置を変更できます。

文字入力の設定を行う

キー操作時の操作音やバイブレータなどを設定できます。

| 項目 | 説明 |
|---------|--|
| 言語 | キーボードのレイアウトや、他の言語のキーボードを設定できます。 |
| 設定 | キーの表示やキーボードのレイアウト、キー操作したときの動作について設定できます。 |
| テーマ | キーボードのデザインを変更できます。 |
| テキストの修正 | 変換候補についての設定や、文字入力をサポートする修正機能についての設定ができます。 |
| グライド入力 | グライド入力についての設定ができます。 |
| 音声入力 | 音声入力についての設定ができます。 |
| 単語リスト | 単語の登録や、学習した単語の削除ができます。 |
| 検索 | 予測検索候補の表示や、キーボードに表示するGoogle検索アイコンについて設定できます。 |
| 詳細設定 | アプリアイコンの表示や使用統計情報の送信などを設定できます。 |
| 評価のお願い | Gboardの評価ができます。 |

1

文字入力画面でキーボードバーの 



2

各項目をタップして設定

 文字入力の設定が完了します。