

# オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

## オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
着信転送サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話 <sup>1</sup>	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
発信者番号通知	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。
発信規制・着信規制	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。

## 着信転送サービスを利用する

1

ホーム画面で  (電話)



2

⋮ → 設定 → 通話設定



旗 通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定



4

留守番電話・転送電話



5

## 留守番電話・転送電話



6

## 転送電話ON



7

## 転送先の電話番号



8

## 電話番号を入力 → 登録



FLAG 着信転送サービスが設定されます。

## 留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で (電話)



2

⋮ → 設定 → 通話設定



FLAG 通話設定画面が表示されます。

3

## 通話サービス設定



4

## 留守番電話・転送電話



5

## 留守番電話・転送電話



6

## 留守番電話ON



留守番電話サービスが設定されます。

- 新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに  が表示されます。「1416」に電話をかけて音声ガイダンスの指示に従ってください。

💡 留守番電話サービスと簡易留守録の違いについて

「留守番電話サービス」と「簡易留守録」との主な違いは以下の通りです。

- 「留守番電話」…留守番電話サービスセンターでメッセージをお預かりするサービスです。電源が入っていない場合や圏外の場合にもお預かりできます。メッセージの再生にはご契約の料金プランに応じた通話料がかかります。
- 「簡易留守録」…携帯電話機本体でメッセージをお預かりする機能です。電源が入っていない場合や圏外の場合は利用できません。

## 割込通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で  (電話)



2

＊ → 設定 → 通話設定



＊ 通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定



4

割込通話 (  表示)



＊ 割込通話サービスが設定されます。

- 通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。 を上にフリック/スワイプして通話を開始できます。

## 発信者番号通知を利用する

1

ホーム画面で  (電話)



2

  設定  通話設定



 通話設定画面が表示されます。

3

その他の設定



4

発信者番号  ネットワークのデフォルト  / 番号を非通知  
/ 番号を通知



 発信者番号通知サービスが設定されます。

## 発信規制・着信規制を利用する

特定の電話番号に電話がかけられないように制限します。

・発信規制・着信規制中に電話をかけようとしている旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

1

ホーム画面で  (電話)



2

  設定  通話設定



 通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定  発信規制 / 着信規制



4

規制する発信 / 着信条件をタップ

 発信規制・着信規制が設定されます。