

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。

💡 Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について

Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的に受信／更新することがあります。

ネットワークを選択して接続する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ ➔ ⚙️ (設定)



2

ネットワークとインターネット



3

Wi-Fi



💡 Wi-Fi設定画面が表示されます。

4

Wi-Fiの使用 (🔍 表示)



💡 Wi-FiがONになります。

・ [Wi-Fiの使用] をタップするたびに、ON (🔍) / OFF (🔍) が切り替わります。

5

アクセスポイントをタップ



6

パスワードを入力 ➔ 接続



💡 接続が完了します。

- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

Wi-Fi利用時の操作

Wi-Fiを自動的にONにするかどうかを設定する

ホームネットワークなどの高品質の保存済みネットワークを検出したとき、Wi-Fiを自動的にONにするかどうかを設定します。

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi設定** → **Wi-Fiを自動的にONにする**

- ・ **Wi-Fiを自動的にONにする** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi設定** → **オープンネットワークの通知**

- ・ **オープンネットワークの通知** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

ネットワークを自動的に切り替えるかどうかを設定する

アクセスポイントの電波が弱いときやインターネット接続ができないとき、自動的にモバイルネットワークに切り替えるかどうかを設定します。

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi設定** → **詳細設定** → **モバイル通信ネットワークに自動切換え**

- ・ **モバイル通信ネットワークに自動切換え** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

証明書をインストールする

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi設定** → **詳細設定** → **証明書のインストール** → 画面の指示に従って操作

ネットワーク評価プロバイダを利用するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi設定** → **詳細設定** → **ネットワーク評価プロバイダ** → **プロバイダを選択**

MACアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi設定** → **詳細設定**

- 「MACアドレス」欄の下部にMACアドレスが表示されます。

IPアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi設定** → **詳細設定**

- 「IPアドレス」欄の下部にIPアドレスが表示されます。

接続中のアクセスポイントの状況を確認する

Wi-Fi設定画面で、「接続済み」と表示されているアクセスポイントをタップ

- 電波強度、周波数、セキュリティなどが表示されます。

接続情報を手動で設定して接続する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定)



2

ネットワークとインターネット



3

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

4

Wi-Fiの使用 (ON 表示)



Wi-FiがONになります。

- ・ **Wi-Fiの使用** をタップするたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

5

ネットワークを追加



6

ネットワーク名 (SSID) を入力



7

セキュリティを選択



8

パスワードを入力



9

保存



接続が完了します。

- セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

接続中のアクセスポイントを削除する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定)



2

ネットワークとインターネット



3

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

4

接続中のアクセスポイントをタップ



5

削除



Wi-Fi接続が削除されます。

- ・アクセスポイントを削除すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になる場合があります。

保存したアクセスポイントを削除する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定)



2

ネットワークとインターネット



3

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

4

保存済みネットワーク



5

削除したいアクセスポイントをタップ



6

削除



FLAG アクセスポイントの削除が完了しました。

Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定)



2

ネットワークとインターネット



3

Wi-Fi → **Wi-Fiの使用** (() 表示)



FLAG Wi-FiがONになります。

・ **Wi-Fiの使用** をタップするたびに、ON (()) / OFF (()) が切り替わります。

4

Wi-Fi設定



5

詳細設定 ➔ Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct設定画面が表示されます。

- 「ピアデバイス」欄に、近くにあるWi-Fi Direct規格対応機器が表示されます。
- 目的の機器が見つからないときは、**デバイスの検索**をタップし、再検索を行ってください。

6

接続する機器をタップ ➔ 相手機器で接続を承認



Wi-Fi Directで接続されます。

- 一定時間接続の承認がなかった場合、接続の要求が解除されます。
- 接続済みの機器をタップして**OK**をタップすると、接続を停止できます。