

## eSIMについて

eSIMは、端末内にあらかじめ埋め込まれた本体一体型のSIMです。eSIM対応端末であればUSIMカードのように本体にUSIMカードを差し替えることなく、ご契約と設定のみで回線をご利用いただくことができます。

### eSIMのお取り扱い

eSIMのお取り扱いについては、下記のウェブサイトをご参照ください。

<https://ymobile.jp/s/NyKTq>

### eSIMをダウンロードする

1

ホーム画面で  (設定) → ネットワークとインターネット



2

「モバイル ネットワーク」の 



・USIMカードを取り付けていない場合は「モバイル ネットワーク」をタップします。

3

SIMをダウンロードしますか？



4

次へ




5

QRコードをスキャン



6

ダウンロード



7

ご契約時にY!mobileからご案内された確認コードを入力  続行



8

閉じる



☒ eSIMのダウンロードが完了します。

- ・eSIMを有効にする場合は、**設定**をタップします。以降は、画面の指示に従って操作してください。

## eSIMを有効／無効にする

1

ホーム画面で (設定) ネットワークとインターネット



2

### モバイル ネットワーク



- ・USIMカードを取り付けていない場合は、手順**4**に進みます。

3

### eSIMを選択



4

### SIM を使用



5

[はい]



🏁 eSIMの有効／無効が切り替わります。

## eSIMを消去する

1

ホーム画面で ⚙️ (設定) ➔ ネットワークとインターネット



2

### モバイル ネットワーク



・USIMカードを取り付けていない場合は、手順 4 に進みます。

3

### eSIMを選択




4

### SIM を消去



## 消去



祺 eSIMが消去されます。

### ! eSIMを消去した場合

eSIMを消去したあとに再度eSIMを利用する場合は、eSIMダウンロード用のQRコードの再発行が必要になります。

eSIMを消去した場合でも、ご契約が解除されたわけではありません。