


カメラの設定を行う

目的に合わせてカメラの種類を切り替えて撮影できます。また、カメラのはたらきをお好みで設定することもできます。

カメラを切り替える

1


ホーム画面で  (カメラ)




・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

撮影モードの種類をタップ




 撮影モードが切り替わります。

- ・撮影モードを左右にドラッグしても切り替えられます。
- ・**詳細** を選択したときは、さらに撮影モードの種類をタップします。

カメラのはたらきを設定する

1


ホーム画面で  (カメラ)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2



 設定画面が表示されます。

3

設定項目をタップ



4

各項目を設定



 設定が反映されます。

