

# 音楽を聴く（音楽）

## 💡 ファイル形式について

次のファイル形式に対応しています。


- ・MP3、MP4、3GP、OGG、AMR、AAC、FLAC、MIDI、WAV

## 音楽を再生する

1

ホーム画面で   （音楽）



 マイミュージック画面が表示されます。

2


全ての曲



 音楽ライブラリ画面が表示されます。

3


「曲」／「アーティスト」／「アルバム」／「フォルダ」タブをタップ




- ・画面を左右にフリック/スワイプしても、タブを切り替えることができます。

4


再生する曲をタップ



 曲が再生されます。


- ・画面下部の再生バーをタップすると音楽再生画面が表示できます。
- ・「アーティスト」／「アルバム」タブをタップすると、アーティスト／アルバム名が一覧で表示されます。アーティスト／アルバム名をタップしてから、曲名をタップすると曲が再生されます。
- ・「フォルダ」タブをタップすると、音楽ファイルを保存しているフォルダが一覧で表示されます。フォルダをタップしてから、曲名をタップすると曲が再生されます。

## + 音楽ライブラリ画面のメニューについて

曲名を一覧で表示中に、曲名の 

- ・お気に入りやプレイリストに追加、次の曲の再生、着信音に設定などの操作ができます。

## 音楽再生画面の見かた



- 1 Huawei Histenサウンド効果を設定
- 2 音量を調整
- 3 曲のイメージ表示
- 4 プレイリストへの追加
- 5 インジケータ
- 6 再生時間
- 7 全曲リピート/1曲リピート/順番に再生/シャッフル再生
- 8 曲名/アーティスト名
- 9 着信音の設定/曲の情報/タイマー/曲を削除
- 10 曲の長さ
- 11 お気に入りに追加/削除
- 12 タップ：前の曲を再生、ロングタッチ：巻き戻し
- 13 一時停止/再生
- 14 タップ：次の曲を再生、ロングタッチ：早送り

## プレイリストを作成する

1


ホーム画面で (音楽)



マイミュージック画面が表示されます。

2

プレイリスト



プレイリスト一覧画面が表示されます。

3

新規プレイリスト / +




4

プレイリストの名前を入力 保存




5


追加



6

プレイリストに追加する曲をタップ (  表示) → OK



 プレイリストが作成されます。

・ **すべて選択** / **すべて選択解除** をタップすると、すべての曲を選択／解除できます。

## + プレイリストの操作について

### 再生中の曲をプレイリストに追加する

音楽再生画面で **+** → プレイリスト名をタップ

- ・ **新規プレイリスト** でプレイリストを作成すると、新たにプレイリストを作成して曲が追加されます。
- ・ プレイリスト一覧画面でプレイリスト名をタップ → **+** → 追加したい曲をタップ (  表示) → **OK** と操作しても、曲をプレイリストに追加できます。

### プレイリストを表示する／曲を再生する

マイミュージック画面で **プレイリスト** → プレイリストをタップ → 曲をタップ

### 再生中の曲をお気に入りに追加／削除する

音楽再生画面で  / 

### お気に入りの曲を表示する

マイミュージック画面で **お気に入り**