


# 音声レコーダーを利用する

音声を録音／再生できます。

## 録音する

1


ホーム画面で    (音声レコーダー)



 音声レコーダー画面が表示されます。

2



 録音画面が表示され、録音が始まります。

3




 録音が保存されます。

## 録音中の動作について

### 着信時の動作

録音中に着信があっても、継続して録音します。電話を受けると、録音は一時停止します。通話が終了すると、録音を再開します。

### バックグラウンドでの動作

録音中に  をタップしても、継続して録音します。


### 録音ファイルの標準のファイル名

録音を開始した「年月日\_時刻」の書式でファイル名がつけられます。たとえば、2019年6月1日午後12時34分56秒に録音を開始したときは、保存されるファイル名は「20190601\_123456」となります。

## + 録音中の音声にタグを追加する

録音画面で  タグ

## 録音画面の見かた





- 1 現在の録音時間と音量が表示されます。
- 2 録音を停止します。
- 3 タグを追加します。
- 4 周囲の雑音を軽減するかどうかを設定できます。
- 5 録音を一時停止／再開します。

## 再生する

1

ホーム画面で   (音声レコーダー)






 音声レコーダー画面が表示されます。

2

再生したい録音ファイルをタップ



 再生画面が表示され、録音ファイルが再生されます。






- ・録音ファイルの右側にある  をタップしても、再生できます。
- ・再生中に  をタップすると、一時停止できます。

### + 再生画面の操作

#### スピーカーを消音する

再生画面で  (  ) 表示

#### 録音ファイルをトリミングする



再生画面で **編集**  | をドラッグしてトリミングする範囲を選択  **トリミング**  **選択した部分を保持** / **選択した部分を削除**  

- ・トリミングした録音ファイルは、ファイル名の末尾に「\_1」が追記されて新しく保存されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### タグの位置から再生する

再生画面でタグの名前の右側にある時間をタップ

#### タグの名前を変更する

再生画面でタグの名前をタップ  **名前を入力**  **OK**


#### 録音ファイルを共有する

再生画面で   **共有**  共有方法を選択  画面に従って操作

#### 録音ファイルを着信音に設定する


再生画面で   **着信音**  **設定**

#### 録音ファイルの名前を変更する

再生画面で   **名前変更**  **名前を入力**  **OK**

#### 録音ファイルを削除する

再生画面で   **削除**  **削除**

- ・音声レコーダー画面で削除したい録音ファイルをロングタッチ ( 表示)  **削除**  **削除** と操作しても削除できません。